


Instruções de Operação



Redutores Industriais para Ambientes Potencialmente Explosivos: Moto-redutores Planetários da Série P002 – 082

Edição 05/2009 16750845 / PT





Índice



1	NOLE	s importantes	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	1.1	Utilização das instruções de operação	5
	1.2	Estrutura das informações de segurança	5
	1.3	Direito a reclamação em caso de defeitos	6
	1.4	Exclusão da responsabilidade	6
	1.5	Informação sobre direitos de autor	6
2	Infor	mações de segurança	7
_	2.1	Notas preliminares	
	2.2	Informação geral	
	2.3	Uso recomendado	
	2.4	Outra documentação aplicável	
	2.5	Utilizador alvo	
	2.6	Reciclagem	
	2.7	Símbolos de segurança instalados no redutor	
	2.8	Transporte	
	2.9	Condições de armazenamento e de transporte	
	_	·	
3		itura do redutor	
	3.1	Combinação de redutor planetário e redutor primário	
	3.2	Chapa de características e designação da unidade	
	3.3	Posições de montagem	
	3.4	Posições de montagem	
	3.5	Posições de montagem do redutor primário	25
	3.6	Posições de montagem com inclinação e posições de montagem variáveis	28
4	Estru	ıtura das opções e das versões adicionais	30
4	Estru 4.1	itura das opções e das versões adicionais Componentes para o lado de entrada	
4			30
4	4.1	Componentes para o lado de entrada	30 31
4	4.1 4.2	Componentes para o lado de entrada	30 31 31
	4.1 4.2 4.3 4.4	Componentes para o lado de entrada	30 31 31
	4.1 4.2 4.3 4.4	Componentes para o lado de entrada	30 31 31 32
	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista	Componentes para o lado de entrada	30313233
	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista 5.1 5.2	Componentes para o lado de entrada	3031323333
5	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista 5.1 5.2	Componentes para o lado de entrada Braço de binário Sensor de temperatura PT100 Vaso de expansão de óleo / Tubo ascendente de óleo de verificação Antes da colocação em funcionamento Durante a colocação em funcionamento.	303132333333
5	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista 5.1 5.2	Componentes para o lado de entrada	303132333333
5	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista 5.1 5.2 Insta 6.1	Componentes para o lado de entrada Braço de binário Sensor de temperatura PT100 Vaso de expansão de óleo / Tubo ascendente de óleo de verificação Antes da colocação em funcionamento Durante a colocação em funcionamento. lação / Montagem Ferramentas necessárias / meios auxiliares.	303132333334
5	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista 5.1 5.2 Insta 6.1 6.2	Componentes para o lado de entrada Braço de binário Sensor de temperatura PT100 Vaso de expansão de óleo / Tubo ascendente de óleo de verificação Antes da colocação em funcionamento Durante a colocação em funcionamento lação / Montagem Ferramentas necessárias / meios auxiliares Tolerâncias	30313233333434
5	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista 5.1 5.2 Insta 6.1 6.2 6.3	Componentes para o lado de entrada Braço de binário Sensor de temperatura PT100 Vaso de expansão de óleo / Tubo ascendente de óleo de verificação Antes da colocação em funcionamento Durante a colocação em funcionamento lação / Montagem Ferramentas necessárias / meios auxiliares Tolerâncias Instruções de instalação / montagem	3031323333343435
5	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista 5.1 5.2 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4	Componentes para o lado de entrada Braço de binário Sensor de temperatura PT100 Vaso de expansão de óleo / Tubo ascendente de óleo de verificação Antes da colocação em funcionamento Durante a colocação em funcionamento. lação / Montagem Ferramentas necessárias / meios auxiliares Tolerâncias Instruções de instalação / montagem Trabalho preliminar	303132333334343537
5	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista 5.1 5.2 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Componentes para o lado de entrada Braço de binário Sensor de temperatura PT100 Vaso de expansão de óleo / Tubo ascendente de óleo de verificação Antes da colocação em funcionamento Durante a colocação em funcionamento lação / Montagem Ferramentas necessárias / meios auxiliares Tolerâncias Instruções de instalação / montagem Trabalho preliminar Instalação do redutor	3031323333343434353738
5	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista 5.1 5.2 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Componentes para o lado de entrada Braço de binário Sensor de temperatura PT100 Vaso de expansão de óleo / Tubo ascendente de óleo de verificação Antes da colocação em funcionamento Durante a colocação em funcionamento Iação / Montagem Ferramentas necessárias / meios auxiliares Tolerâncias Instruções de instalação / montagem Trabalho preliminar Instalação do redutor em ambientes potencialmente explosivos.	303132333334343537383434
5	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista 5.1 5.2 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	Componentes para o lado de entrada Braço de binário Sensor de temperatura PT100 Vaso de expansão de óleo / Tubo ascendente de óleo de verificação Antes da colocação em funcionamento Durante a colocação em funcionamento Iação / Montagem Ferramentas necessárias / meios auxiliares Tolerâncias Instruções de instalação / montagem Trabalho preliminar Instalação do redutor Instalação do redutor em ambientes potencialmente explosivos. Redutores e moto-redutores da categoria II2GD	30313233343435373834343434
5	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista 5.1 5.2 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8	Componentes para o lado de entrada Braço de binário Sensor de temperatura PT100 Vaso de expansão de óleo / Tubo ascendente de óleo de verificação Antes da colocação em funcionamento Durante a colocação em funcionamento lação / Montagem Ferramentas necessárias / meios auxiliares Tolerâncias Instruções de instalação / montagem Trabalho preliminar Instalação do redutor Instalação do redutor em ambientes potencialmente explosivos Redutores e moto-redutores da categoria II2GD Lubrificação	30313233333434353738343434343434
5	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista 5.1 5.2 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9	Componentes para o lado de entrada Braço de binário Sensor de temperatura PT100 Vaso de expansão de óleo / Tubo ascendente de óleo de verificação Antes da colocação em funcionamento Durante a colocação em funcionamento lação / Montagem Ferramentas necessárias / meios auxiliares Tolerâncias Instruções de instalação / montagem Trabalho preliminar Instalação do redutor Instalação do redutor em ambientes potencialmente explosivos Redutores e moto-redutores da categoria II2GD Lubrificação Redutor com veio sólido	30313233333434353738414143
5	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista 5.1 5.2 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10	Componentes para o lado de entrada Braço de binário Sensor de temperatura PT100 Vaso de expansão de óleo / Tubo ascendente de óleo de verificação Antes da colocação em funcionamento Durante a colocação em funcionamento lação / Montagem Ferramentas necessárias / meios auxiliares Tolerâncias Instruções de instalação / montagem Trabalho preliminar Instalação do redutor Instalação do redutor em ambientes potencialmente explosivos Redutores e moto-redutores da categoria II2GD Lubrificação Redutor com veio sólido Montagem de redutores para a versão com patas	30313233343435373834
5	4.1 4.2 4.3 4.4 Lista 5.1 5.2 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11	Componentes para o lado de entrada Braço de binário Sensor de temperatura PT100 Vaso de expansão de óleo / Tubo ascendente de óleo de verificação Antes da colocação em funcionamento Durante a colocação em funcionamento lação / Montagem Ferramentas necessárias / meios auxiliares Tolerâncias Instruções de instalação / montagem Trabalho preliminar Instalação do redutor Instalação do redutor em ambientes potencialmente explosivos Redutores e moto-redutores da categoria II2GD Lubrificação Redutor com veio sólido Montagem de redutores para a versão com patas Montagem de redutores para a versão com flange	3031323333343435373834

Índice



	6.15	Acopiamento de adaptador Aivi	57
	6.16	Tampa com veio de entrada AD	61
	6.17	Sensor de temperatura PT100	65
7	Colo	cação em funcionamento	
	7.1	Notas para a colocação em funcionamento	
	7.2	Período de rodagem	68
	7.3	Colocação em funcionamento de redutores em ambientes potencialmente explosivos	68
	7.4	Colocação em funcionamento de redutores com protecção de longo prazo	69
	7.5	Redutores com anti-retorno	70
	7.6	Medir a temperatura do óleo e das superfícies	71
	7.7	Colocação do redutor fora de serviço / conservação do redutor	73
8	Inspe	cção / Manutenção	75
	8.1	Trabalho preliminar antes da inspecção e da manutenção	
	8.2	Períodos de inspecção e manutenção	
	8.3	Períodos de substituição de lubrificantes	
	8.4	Verificação do nível do óleo	79
	8.5	Verificação das características do óleo	
	8.6	Substituição do óleo	81
	8.7	Verificação e limpeza do respiro	
	8.8	Reabastecimento de massa lubrificante	83
9	Irreg	ılaridades	
	9.1	Notas sobre irregularidades	
	9.2	Serviço de Apoio a Clientes	
	9.3	Irregularidades no redutor planetário P	
	9.4	Irregularidades no redutor primário RF / KF	
	9.5	Irregularidades no adaptador AM / AL	
	9.6	Irregularidades no motor	
	9.7	Irregularidades no freio DR / DV	88
10	Lubri	ficantes	89
	10.1	Selecção do lubrificante	89
	10.2	Lubrificantes autorizados	
	10.3	Quantidades de lubrificante	93
11	Decla	ração de Conformidade	95
12	Índic	e de endereços	96
	í!:	_	407



1 Notas importantes

1.1 Utilização das instruções de operação

As instruções de operação são parte integrante das unidades e incluem informações importantes para o seu funcionamento e manutenção. As instruções de operação destinam-se a todas as pessoas encarregadas da montagem, instalação, colocação em funcionamento e manutenção das unidades.

As instruções de operação têm que estar sempre acessíveis e legíveis. Garanta que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem como todas as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com a unidade, leram e compreenderam completamente as instruções de operação antes de iniciarem as suas tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a SEW-EURODRIVE.

1.2 Estrutura das informações de segurança

As informações de segurança destas instruções de operação estão estruturadas da seguinte forma:

Pictograma

A PALAVRA DO SINAL!

Tipo e fonte de perigo.



Possíveis consequências se não observado.

Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.

Pictograma	Palavra do sinal	Significado	Consequências se não observado
Exemplo:	PERIGO!	Perigo eminente	Morte ou ferimentos graves
Perigo geral	AVISO!	Situação eventualmente perigosa	Morte ou ferimentos graves
4	A CUIDADO!	Situação eventualmente perigosa	Ferimentos ligeiros
Perigo específico, por ex., choque eléctrico	CUIDADO!	Eventuais danos materiais	Danos no sistema de accionamento ou no meio envolvente
(Ex)	NOTA SOBRE A PRO- TECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO	Nota importante sobre a protecção contra explosão	Perda da protecção contra explosão e perigos resultantes
i	NOTA	Observação ou conselho útil. Facilita o manuseamento do sistema de accionamento.	



Notas importantes

Direito a reclamação em caso de defeitos

1.3 Direito a reclamação em caso de defeitos

Para um funcionamento sem falhas e para manter o direito à garantia, é necessário ter sempre em atenção e seguir as informações destas instruções de operação. Como tal, leia atentamente as instruções de operação antes de trabalhar com a unidade!

1.4 Exclusão da responsabilidade

A observação das instruções de operação é pré-requisito para um funcionamento seguro dos moto-redutores planetários da série P002 – P082, e para que possam ser obtidas as características do produto e o rendimento especificado. A SEW-EURO-DRIVE não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos materiais resultantes da não observação das informações contidas nas instruções de operação. Neste caso, é excluída qualquer responsabilidade relativa a defeitos.

1.5 Informação sobre direitos de autor

© <2009> - SEW-EURODRIVE. Todos os direitos reservados.

É proibida qualquer reprodução, adaptação, divulgação ou outro tipo de reutilização, total ou parcial.





2 Informações de segurança

2.1 Notas preliminares

As seguintes informações de segurança referem-se essencialmente ao uso de redutores. Se utilizar moto-redutores, consulte também as informações de segurança para motores nas instruções de operação correspondentes.

Observe também as notas suplementares de segurança apresentadas nos vários capítulos destas instrucões de operação.

2.2 Informação geral



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Nunca instale ou coloque em funcionamento produtos danificados. Em caso de danos, é favor reclamar imediatamente à empresa transportadora.

Misturas de gases explosivos ou concentrações de poeiras associadas a temperaturas elevadas, componentes condutores de tensão e peças em movimento de máquinas eléctricas, podem causar danos graves ou fatais.

Todo o trabalho relacionado com o transporte, armazenamento, instalação/montagem, ligações eléctricas, colocação em funcionamento, manutenção e reparação pode ser executado apenas por técnicos qualificados e de acordo com:

- as instruções de operação correspondentes
- os sinais de aviso e de segurança instalados no motor/moto-redutor
- todos os outros documentos do projecto, instruções de operação e esquemas de ligações
- · os regulamentos e as exigências específicos do sistema
- os regulamentos nacionais/regionais que determinam a segurança e a prevenção de acidentes

A remoção não autorizada das tampas de protecção obrigatórias, o uso, a instalação ou a operação incorrectos do equipamento poderão conduzir à ocorrência de danos e ferimentos graves.

Para obter mais informações, consulte a documentação.

2.3 Uso recomendado

O uso recomendado remete para o procedimento especificado nas instruções de operação.

Os moto-redutores planetários da série P002 – 082 são unidades accionadas por motores destinadas à utilização em sistemas industriais e comerciais. Outras utilizações dos redutores para além das especificadas, bem como a sua utilização fora de sistemas industriais ou comerciais só são permitidas após consulta à SEW-EURODRIVE.

No âmbito da Directiva CE para máquinas 98/37/CE, os redutores planetários são componentes para serem instalados em máquinas e sistemas. Em conformidade com a Directiva CE, é proibido colocar o equipamento em funcionamento (início da utilização correcta) antes de garantir que o produto final está em conformidade com a Directiva para Máquinas 98/37/CE.



2.4 Outra documentação aplicável

Adicionalmente, devem ser lidas as seguintes publicações e documentação:

- Se forem utilizados moto-redutores, consulte também as informações de segurança dos motores e dos redutores primários nas instruções de operação correspondentes.
- Instruções de Operação das opções eventualmente instaladas.

2.5 Utilizador alvo

Os trabalhos mecânicos só podem ser realizados por pessoal devidamente qualificado. No âmbito destas instruções de operação, é considerado pessoal qualificado todas as pessoas familiarizadas com a montagem, instalação mecânica, eliminação de irregularidades e reparação das unidades, e que possuem a seguinte qualificação técnica:

- Formação na área da mecânica (por exemplo, engenheiro mecânico ou mecatrónico) concluída com êxito.
- Conhecimento das informações contidas nestas instruções de operação.

Os trabalhos electrotécnicos podem ser realizados apenas por pessoal técnico devidamente qualificado. No âmbito destas instruções de operação, é considerado pessoal qualificado todas as pessoas familiarizadas com a instalação eléctrica, colocação em funcionamento, eliminação de irregularidades e reparação das unidades, e que possuem a seguinte qualificação técnica:

- Formação na área da electrotecnia (por exemplo, engenheiro electrotécnico ou mecatrónico) concluída com êxito.
- Conhecimento das informações contidas nestas instruções de operação.

Os trabalhos relativos a transporte, armazenamento, operação e eliminação do produto, devem ser realizados por pessoas devidamente instruídas.

2.6 Reciclagem

- As peças do cárter, as engrenagens, os veios e os rolamentos dos redutores devem ser eliminados como sucata de aço. O mesmo aplica-se aos componentes em ferro fundido, a menos que exista uma recolha separada dos mesmos.
- Recolha o óleo usado e recicle-o correctamente.



Informações de segurança Símbolos de segurança instalados no redutor

2.7 Símbolos de segurança instalados no redutor

Observe os símbolos instalados no redutor. Os símbolos têm o seguinte significado:

Símbolo	Significado
	Bujão de enchimento
	Drenagem do óleo
	Visor de nível do óleo
	Vareta de medição do nível do óleo
	Furo de inspecção
	Bujão de respiro
	Ponto de lubrificação plano
	Ponto de lubrificação cónico
	Bujão de purga de ar
H ₂ O	Entrada de água
H ₂ O	Saída de água
	Sentido de rotação
DELIVERED WITHOUT OIL	Estado de fornecimento
	Superfície quente
GEAR UNIT IS VPI ANTI-RUST TREATED. COVER AND PLUG OF GEAR UNIT MUST NOT TO BE OPEND AND GEAR UNIT MUST NOT ROTATED BEFORE START-UP. BEFORE START-UP THE PROTECTIVE PLUG MUST BE REMOVED AND REPLACED BY ENCLOSED AIR VALVE.	Armazenamento prolongado



Informações de segurança Transporte

2.8 Transporte

2.8.1 Notas para o transporte



▲ PERIGO!

Perigo de queda de cargas suspensas.

Morte ou ferimentos graves.

- O redutor deve ser transportado de modo a não provocar o ferimento de pessoas.
- Interdite o acesso à zona de perigo.
- Não permaneça por baixo do redutor durante o seu transporte.



CUIDADO!

Perigo de danificação do redutor por transporte inadequado.


Eventuais danos materiais!


- Observe os pontos seguintes.
- No acto da entrega, inspeccione o material e verifique se existem danos causados pelo transporte. Em caso afirmativo, informe imediatamente a transportadora. Tais danos podem comprometer a colocação em funcionamento.
- O peso do redutor encontra-se especificado na chapa de características ou na folha de dimensões. Cumpra as cargas e as especificações nelas indicadas.
- Se necessário, use equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado.
- O redutor deve ser transportado de modo a não ser danificado. Por ex., impactos nas pontas livres dos veios podem danificar o redutor.
- Para o transporte, os redutores / moto-redutores planetários devem ser suspensos nos pontos marcados nos seguintes desenhos. As cintas de transporte ilustradas nas figuras seguintes a tracejado, podem ser utilizadas como suporte auxiliar e para balançar o redutor planetário.
- Antes de colocar a unidade em funcionamento, remova todos os dispositivos de fixação usados para o transporte.



2.8.2 Redutor planetário com montagem por patas


A figura seguinte mostra um exemplo do transporte de um redutor planetário com montagem por patas.






2.8.3 Redutor planetário com montagem por flange

A figura seguinte mostra um exemplo do transporte de um redutor planetário com montagem por flange.





Informações de segurança

Condições de armazenamento e de transporte

2.9 Condições de armazenamento e de transporte

Os redutores podem ser fornecidos com os seguintes tipos de protecção anticorrosiva e embalagem, dependendo das condições de armazenamento e de transporte.

2.9.1 Protecção anticorrosiva interna

Protecção anticorrosiva standard

Após o teste de funcionamento, o lubrificante utilizado é drenado para fora do redutor. A película de lubrificante residual apenas protege o redutor contra corrosão durante um período de tempo limitado.

Protecção anticorrosiva de longo prazo

Após o teste de funcionamento, o lubrificante utilizado é drenado para fora do redutor. A unidade é enchida com um inibidor de fase de vapor. O filtro de respiro é substituído por um bujão roscado e embalado com o redutor.

2.9.2 Protecção anticorrosiva externa

Normalmente, são tomadas as seguintes medidas para proteger as superfícies externas das unidades:

- As superfícies funcionais não tratadas e não pintadas de veios, flanges, superfícies de montagem e patas do cárter são revestivas com protecção anticorrosiva. Este revestimento só deve ser removido usando um solvente adequado que não cause danos no retentor.
- Peças sobressalentes pequenas e peças soltas, como parafusos, porcas, etc., são fornecidas dentro de saquetas plásticas com anticorrosivo (saqueta plástica de protecção anticorrosiva VCI).
- Os furos roscados e os furos cegos são fechados por tampões de plástico.



NOTA

 Se o redutor tiver que ser armazenado durante um período superior a 6 meses, é necessário verificar regularmente a camada protectora das superfícies não pintadas e a pintura. Se necessário, reaplique a camada protectora ou renove a pintura onde esta estiver danificada.

2.9.3 Embalagem

Embalagem standard

O redutor é fornecido numa palete sem cobertura.

Aplicação: Transporte terrestre

Embalagem para armazenamento prolongado

O redutor é fornecido embalado numa caixa protectora de madeira adequada, também, para o transporte marítimo.

Aplicação: Transporte marítimo e/ou armazenamento prolongado



Informações de segurança

Condições de armazenamento e de transporte



2.9.4 Condições de armazenamento



CUIDADO!

Perigo de danificação do redutor em caso de armazenamento inadequado.

Eventuais danos materiais!

- O redutor deve ser armazenado protegido contra vibrações durante o período de armazenamento até à sua colocação em funcionamento para evitar danos nas pistas dos rolamentos!
- O veio de saída tem que ser rodado semestralmente, pelo menos, uma volta completa para que haja mudança da posição dos corpos rolantes dos rolamentos dos veios de entrada e de saída.



NOTA

Os redutores são fornecidos sem óleo. Dependendo do tempo e das condições de armazenamento, são necessários diferentes sistemas de protecção (de acordo com a tabela seguinte).

Protecção anticorrosiva + embalagem	Local de armazenamento	Tempo de armazenamento
Protecção anticorrosiva standard + Embalagem standard	Protegido por telhado e fechado, a uma temperatura e humidade do ar constantes (5 °C < ϑ < 60 °C, humidade relativa do ar < 50 %). Sem flutuações repentinas de temperatura e ventilação controlada com filtro (livre de sujidade e de poeiras). Sem vapores agressivos e sem cargas de choque.	No máximo 6 meses se o revesti- mento de protecção da superfície não estiver danificado.
Protecção anticorrosiva de longo prazo + Embalagem standard	Protegido por telhado e fechado, a uma temperatura e humidade do ar constantes (5 °C < ϑ < 60 °C, humidade relativa do ar < 50 %). Sem flutuações repentinas de temperatura e ventilação controlada com filtro (livre de sujidade e de poeiras). Sem vapores agressivos e sem cargas de choque.	No máximo 3 anos com inspecções regulares da embalagem, verificando se esta está danificada.
Protecção anticorrosiva de longo prazo + Embalagem de longo prazo	Protegido por telhado, contra a chuva e sem cargas de choque.	No máximo 3 anos com inspecções regulares da embalagem, verificando se esta está danificada.



NOTA

Se as unidades forem armazenadas em zonas tropicais, garanta uma protecção suficiente contra danos provocados por insectos. Em caso de outros requisitos, contacte a SEW-EURODRIVE.

Q

Estrutura do redutor

Combinação de redutor planetário e redutor primário


3 Estrutura do redutor

3.1 Combinação de redutor planetário e redutor primário

Os redutores planetários são constituídos por

- 1. Estágio de saída do redutor planetário P..
- 2. Redutor primário RF.. ou KF..
- 3. Componentes de montagem: Motor, acoplamento, adaptador e anti-retorno

A figura seguinte mostra um exemplo de uma combinação de redutor planetário, redutor primário e motor.



1044069259


- P.. Redutor planetário
- **RF..** Redutor de engrenagens helicoidais (versão com flange)
- **KF..** Redutor cónico (versão com flange)



3.2 Chapa de características e designação da unidade

3.2.1 Redutor planetário

Exemplo de uma chapa de características



1539302155

Туре		Designação da unidade
Nr. 1		Número de série
P _{K1}	[kW]	Potência absorvida no veio de entrada (HSS)
M _{K2}	[Nm]	Binário de saída do redutor
n ₁	[1/min]	Velocidade de entrada (HSS)
n ₂	[1/min]	Velocidade de saída (LSS)
norm.		Ponto operacional normal
min.		Ponto operacional com velocidade de saída mínima
max.		Ponto operacional com velocidade de saída máxima
i		Relação de transmissão exacta
F _S		Factor de serviço
F _{R1}	[N]	Carga radial efectiva absorvida no veio de entrada
F _{R2}	[N]	Carga radial efectiva absorvida no veio de saída
F _{A1}	[N]	Carga axial efectiva absorvida no veio de entrada
F _{A2}	[N]	Carga axial efectiva absorvida no veio de saída
Mass	[kg]	Peso do redutor
Qty of greasing points		Número de pontos de lubrificação
Fans		Quantidade de ventiladores instalados no redutor
₩		Tipo de óleo e classe de viscosidade / quantidade de óleo
Year		Ano de fabrico
IM		Posição de montagem e superfície de montagem



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO


Em alguns casos particulares de aplicação, os redutores da SEW só podem ser utilizados se forem cumpridas determinadas medidas especiais. Estes casos estão identificados pela marca especial "X" na chapa de características (ver campo de texto, por ex., [12GDckT4/T120°CXIP65]). Estas medidas especiais podem ser necessárias devido a vários factores (por ex., se as unidades forem utilizadas apenas em operação descontínua, etc.). As informações sobre as medidas especiais a tomar deverão ser comunicadas ao cliente durante a primeira colocação em funcionamento do redutor. É da responsabilidade do cliente assegurar que estas medidas especiais são cumpridas.

Q

Estrutura do redutor

Chapa de características e designação da unidade


Exemplo de designação da unidade





3.2.2 Redutor primário

Exemplo de uma chapa de características



210927627

f _b		Factor de serviço
F _{Ra max}	[N]	Carga radial máx. no lado da saída
F _{Re max}	[N]	Carga radial máx. no lado de entrada (com tampa AD no lado da saída)
i		Relação de transmissão
IM		Dados da posição de montagem
IP		Índice de protecção
n _{e max}	[1/min]	Rotação máxima de entrada
n _a	[1/min]	Velocidade de saída máxima
M _{emax}	[Nm]	Binário máximo de entrada
Ma	[Nm]	Binário de saída
M _R	[Nm]	Binário de fricção em caso de uso de adaptador AR
M _{RS}	[Nm]	Binário de aperto do anti-retorno

Designação da unidade




NOTA

Nas seguintes publicações pode encontrar uma visão geral detalhada da designação das unidades e outras informações detalhadas:

- Catálogo "Redutores"
- Catálogo "Moto-redutores"
- Catálogo "Redutores para ambientes potencialmente explosivos"

Exemplo: Redutor de engrenagens helicoidais da categoria II2GD




Q

Estrutura do redutor

Chapa de características e designação da unidade

3.2.3 Redutor primário com motor


Exemplo de uma chapa de características



1545908491

r/min	[min ⁻¹]	Rotação de entrada/saída	
kW	[kW]	Potência de entrada do redutor	
S1		Modo de operação	
V	[V]	Tensão de ligação em caso de ligação em triângulo ou em estrela	
IM		Posição de montagem	
i		Relação de transmissão	
cos φ		Factor de potência do motor	
Jahr		Ano de fabrico	
Hz	[Hz]	Frequência da alimentação	
Α	[A]	Corrente nominal do motor no caso de ligação em triângulo ou em estrela	
Iso.KI.B		Classe de isolamento B	
°C		Temperatura ambiente	
IP		Tipo de protecção do motor	
V _{BR}		Tensão do freio	
Nm	[Nm]	Binário de saída	
вме	[V]	Tipo de controlador do freio	
₩		Tipo de óleo e classe de viscosidade / quantidade de óleo	

Exemplo de designação da unidade







3.3 Posições de montagem

As posições de montagem definem a posição do cárter no espaço e são identificadas com **M1..M6**.

As posições de montagem são válidas para os redutores planetários, tanto de veio sólido, como de veio oco.





1028148619

Estrutura do redutor Posições de montagem

3.4 Posições de montagem


A tabela seguinte mostra os símbolos que são utilizados nas páginas de posições de montagem e o seu significado:

Símbolo	Significado
	Válvula de respiro
	Bujão de nível do óleo
(30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30)	Bujão de drenagem do óleo
	Respiro
3	Vareta de medição do nível do óleo
	Visor de inspecção do nível de óleo








3.4.1 P..RF..




45 129 00 08












Estrutura do redutor Posições de montagem


3.4.2 PF..RF..



45 130 00 08













3.4.3 P..KF..




45 131 00 08












Estrutura do redutor Posições de montagem


3.4.4 PF.KF..



45 132 00 08









3.5 Posições de montagem do redutor primário




NOTA

Adicionalmente à posição de montagem, estão definidos ainda, para os moto-redutores planetários, os dados apresentados abaixo.

3.5.1 Redutor de engrenagens cónicas primário KF..

Os redutores de engrenagens cónicas primários KF.. têm que ser montados nas posições 0°, 90°, 180° ou 270°.

Adicionalmente, a posição da flange de montagem está definida no lado **A** ou **B**.



A fim de reduzir ao máximo as perdas por agitação do óleo no redutor primário, a SEW-EURODRIVE recomenda seleccionar uma das posições de montagem standard ilustradas nas figuras seguintes.




NOTA


Para outras posições de montagem, contacte a SEW-EURODRIVE.


Estrutura do redutor


Posições de montagem do redutor primário




M	3
0° B	270° A
90° A	180° A









1043699211

Legenda		
M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6	= Posições de montagem para o redutor planetário	
0° / 90° / 180° / 270°	= Posições de montagem para o redutor de engrenagens cónicas primário	
A/B	= Posição da flange de montagem no redutor de engrenagens cónicas primário	





3.5.2 Redutor de engrenagens helicoidais primário RF..


Os redutores de engrenagens helicoidais primários RF.. têm que ser montados nas posições 0°, 90°, 180° ou 270°.


A fim de reduzir ao máximo as perdas por agitação do óleo no redutor primário, a SEW-EURODRIVE recomenda seleccionar uma das posições de montagem standard ilustradas nas figuras seguintes.





NOTA


Para outras posições de montagem, contacte a SEW-EURODRIVE.














1043719691

Legenda		
M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6	= Posições de montagem para o redutor pla- netário	
0° / 90° / 180° / 270°	= Posições de montagem para o redutor de engrenagens helicoidais primário	

Estrutura do redutor



Posições de montagem com inclinação e posições de montagem variáveis

3.6 Posições de montagem com inclinação e posições de montagem variáveis

Posições de montagem divergentes das posições de montagem padrão são designadas posições de montagem com inclinação ou posições de montagem variáveis.

Os redutores com posição de montagem com inclinação possuem uma posição de montagem diferente da padrão, mas **fixa**.


A posição de montagem dos redutores com posição de montagem variável pode ser alterada **livremente** dentro da área especificada durante a operação.


A designação das posições de montagem com inclinação/posições de montagem variáveis tem a seguinte estrutura:

M1 - M2/20°/V


- [1] [2] [3] [4]
- [1] Posição inicial
- [3] Ângulo de inclinação
- [2] Posição de destino
- [4] F = Posição final fixa ; V = Posição final variável

A figura seguinte mostra alguns exemplos:





Estrutura do redutor





Se a posição de montagem do redutor variar em várias direcções das posições padrão, é necessário indicar todas as posições finais. São possíveis combinações de posições finais fixas e variáveis.

Exemplo de um redutor instalado, tomando como posição inicial a posição M1, e que posteriormente, durante a operação, é inclinado em ±20° em relação ao veio de saída e depois novamente inclinado para uma posição fixa de 30° em relação ao eixo longi-

M1 - M2/20°/V - M4/20°/V - M5/30°/F



NOTA

Nas versões com posição de montagem com inclinação/posições de montagem variáveis, podem ocorrer restrições no que se refere aos acessórios, informação técnica e prazos de entrega, que poderão eventualmente ser mais longos. Contacte a SEW-EURODRIVE.

Q


Estrutura das opções e das versões adicionais

Componentes para o lado de entrada

4 Estrutura das opções e das versões adicionais

4.1 Componentes para o lado de entrada

A figura seguinte mostra os componentes para o lado de entrada.



Estrutura das opções e das versões adicionais

Braço de binário



4.2 Braço de binário


Para o apoio do binário de saída em redutores com veios sólidos e ocos, está disponível opcionalmente um braço de binário.

O braço de binário pode suportar, tanto cargas de tracção, como cargas de compressão.

4.2.1 Braço de binário unilateral

O braço de binário é fornecido juntamente com a unidade ou, a pedido do cliente, fornecido já montado no redutor. Os parafusos de fixação estão incluídos no kit fornecido.

A figura seguinte mostra um exemplo de uma combinação de moto-redutor planetário com braço de binário unilateral.



4.3 Sensor de temperatura PT100

O sensor de temperatura PT100 pode ser utilizado para a medição da temperatura do óleo do redutor.

O sensor de temperatura está instalado no banho de óleo do redutor. A sua posição exacta depende da versão do redutor.

Q


Estrutura das opções e das versões adicionais

Vaso de expansão de óleo / Tubo ascendente de óleo


4.4 Vaso de expansão de óleo / Tubo ascendente de óleo

Para posições com espaço de montagem reduzido para o vaso de expansão do óleo (posição de montagem M2) ou para o tubo ascendente de óleo (posição de montagem M4), a SEW-EURODRIVE pode fornecer desenhos específicos da encomenda.

4.4.1 Vaso de expansão de óleo na posição de montagem M2



4.4.2 Tubo ascendente de óleo na posição de montagem M4





5 Lista de verificação

5.1 Antes da colocação em funcionamento

Esta lista de verificação contém uma visão geral de todos os itens que devem ser verificados **antes da colocação em operação** do redutor em áreas potencialmente explosivas, de acordo com a directiva 94/9/CE.

Verifique os seguintes itens antes da colocação em funcionamento das unidades em ambientes potencialmente explosivos	Verificar	Informações apresentadas no capítulo
No acto da entrega, inspeccione o material e verifique se existem danos causados pelo transporte. Em caso de danos, informe imediatamente a transportadora. Tais danos podem comprometer a colocação em funcionamento. Antes da colocação em funcionamento, remova todos os dispositivos de fixação usados durante o transporte.		2.8
Verifique se os dados indicados na chapa de características do accionamento correspondem às condições no local de instalação para a operação em ambientes potencialmente explosivos: • Grupo de equipamento • Categoria de protecção contra explosão • Zona de protecção contra explosão • Classe de temperatura • Temperatura máxima da superfície		3.2 e 6.7
Foram tomadas as medidas necessárias para garantir que o redutor não foi montado num ambiente potencialmente explosivo, contendo óleos, ácidos, gases, vapores ou radiações?		6.4
A temperatura ambiente está de acordo com a informação indicada na chapa de características e nos documentos de confirmação da encomenda?		6.7
Foram tomadas as medidas necessárias para garantir que o redutor é suficientemente ventilado e não é aquecido por uma fonte externa de calor (por ex., acoplamentos)? A temperatura do ar de arrefecimento não deve ser superior a 40 °C.		6.7
A posição de montagem corresponde à indicada na chapa de características do redutor? Tenha em atenção: Contacte a SEW-EURODRIVE ao montar a unidade numa outra posição de montagem. Perda da autorização ATEX!		3.3
O nível do óleo para a posição de montagem corresponde ao indicado na chapa de características do redutor?		8.4
É possível aceder facilmente aos bujões de nível do óleo e de drenagem do óleo, bem como às válvulas de respiro?		3.4 e 6.6
Todos os elementos de entrada e de saída a serem montados dispõem de uma autorização ATEX?		6
Foram tomadas medidas para garantir que os valores especificados na chapa de características do redutor não sejam excedidos?		7.6
 Se for montado um motor no veio de entrada utilizando um accionamento com correia trapezoidal: A correia entre o veio de entrada e o veio do motor tem uma resistência de amortecimento suficiente (< 10⁹ Ω)? Antes da montagem de tampas de protecção: Há um comprovante de análise de risco emitido pelo fabricante da tampa de protecção que garante que não há risco de formação de fontes inflamáveis (por ex., faíscas por atrito)? (se for usada uma tampa de protecção não SEW-EURODRIVE). 		6.3 e 6.9
 Em caso de motores ligados directamente à rede: Verifique se os dados da chapa de características do redutor e do motor correspondem às condições ambientais do local de utilização. 		7.6

5.2 Durante a colocação em funcionamento

Esta lista de verificação apresenta todas as tarefas que devem ser efectuadas **durante** a colocação em funcionamento de um redutor em ambientes potencialmente explosivos, de acordo com a directiva 94/9/CE.

Verifique os seguintes itens durante a colocação em funcionamento das unidades em ambientes potencialmente explosivos	Verificar	Informações apresentadas no capítulo
Meça a temperatura da superfície depois de aprox. 6 horas. A temperatura não deve ultrapassar mais de 50 K em relação à temperatura ambiente. Desligue imediatamente o accionamento e contacte a SEW-EURODRIVE, se a diferença entre as temperaturas for > 50 K!		7.6
Meça a temperatura do óleo. Escolha os intervalos para a substituição do lubrificante de acordo com o valor medido (ver capítulo 7.6.2)		7.6



Instalação / Montagem Ferramentas necessárias / meios auxiliares

6 Instalação / Montagem

6.1 Ferramentas necessárias / meios auxiliares

Não incluídos no kit fornecido:

- · Jogo de chaves de boca
- · Chave dinamométrica
- · Dispositivo de montagem
- Eventuais elementos de compensação (anilhas de folga, anéis distanciadores)
- · Dispositivos de fixação para elementos de entrada e de saída
- Lubrificante, por ex., fluido NOCO[®] da SEW → excepto em redutores com veio oco
- Para os redutores de veio oco → meios auxiliares para a montagem / desmontagem no veio da máquina
- · Componentes de fixação para a base do redutor

6.2 Tolerâncias

6.2.1 Redutor planetário P..

Pontas dos veios

Tolerância diamétrica de acordo com a norma DIN 748:

 \varnothing > 50 mm \rightarrow ISO m6

Furos de centragem:

 \emptyset 120...210 mm \rightarrow M20 \emptyset 240...290 mm \rightarrow M24

Flange de montagem

Tolerância de furo de centragem: ISO f8

6.2.2 Redutor primário RF../KF..

Pontas dos veios

Tolerância diamétrica de acordo com a norma DIN 748:

 \emptyset \leq 50 mm \rightarrow ISO k6 \emptyset > 50 mm \rightarrow ISO m6

Furos de centragem de acordo com a norma DIN 332 D:

 \emptyset > 85...130 mm \to M24 \emptyset > 130...180 mm¹⁾ \to M30

 As medidas não estão de acordo com a norma DIN 332; o comprimento da rosca, incluindo o escariado é, no mínimo, duas vezes o diâmetro nominal da rosca

Chavetas, de acordo com a norma DIN 6885 (formato alto)

Flange de montagem

Tolerância de furo de centragem: ISO f7





6.3 Instruções de instalação / montagem



CUIDADO!

Perigo de danificação do redutor em caso de instalação / montagem inadequada.

Eventuais danos materiais!

- Observe os pontos seguintes.
- Leia as informações de segurança apresentadas nos vários capítulos!
- Os redutores planetários são fornecidos sem lubrificante.
- Os redutores primários RF../KF.. são abastecidos com a quantidade de lubrificante de acordo com a sua posição de montagem.
- Os tanques de óleo de ambos os redutores são separados. As excepções são devidamente marcadas.
- A chapa de características do redutor inclui as informações técnicas mais importantes da unidade. As informações adicionais relevantes para o funcionamento das unidades estão apresentadas nos desenhos técnicos, na folha de confirmação da encomenda e em eventual documentação específica da encomenda.
- O redutor só pode ser montado / instalado na posição de montagem especificada sobre uma estrutura de suporte nivelada, livre de vibrações, rígida e resistente a torções. Não aperte as patas do cárter e a flange de montagem entre si!
- Execute estes trabalhos com o redutor imobilizado. Bloqueie os componentes de accionamento contra um arranque involuntário. Na área de ligação, coloque um aviso alertando que estão a ser executados trabalhos no redutor.
- Os bujões de nível e de drenagem do óleo, bem como os bujões e as válvulas de respiro devem estar facilmente acessíveis!
- Utilize elementos isolantes de plástico (2 a 3 mm de espessura) se houver risco de corrosão electroquímica entre o redutor e a máquina (ligações eléctricas entre metais diferentes, tais como ferro e aço inox)! Proteja os parafusos com anilhas plásticas! Efectue sempre uma ligação à terra adicional no cárter do redutor.
- A instalação de redutores acoplados em motores ou com adaptadores deve ser realizada exclusivamente por pessoas autorizadas. Contacte a SEW-EURODRIVE!
- Não execute trabalhos de soldadura no accionamento. Não utilize o accionamento como ponto de massa para trabalhos de soldadura. Componentes da engrenagem e rolamentos podem ser irreparavelmente danificados pela soldadura.
- Proteja as partes móveis do accionamento, como por ex., acoplamentos, engrenagens ou correias, instalando os respectivos dispositivos de protecção contra contacto acidental.
- Não exponha a unidade à luz solar directa se pretender instalá-la ao ar livre. Instale
 os respectivos dispositivos de protecção, como por ex., tampas, chapéus, etc.! Evite
 a acumulação de calor. O cliente tem que garantir que nenhum corpo estranho
 afecte a funcionalidade do redutor (por ex., queda de objectos).
- Proteja o redutor contra a sua exposição directa a ar frio. Condensação pode levar a acumulação de água no óleo.

1

Instalação / Montagem Instruções de instalação / montagem

- Em redutores com posições de montagem standard fornecidos sem óleo, a válvula de respiro está instalada no redutor planetário e está activada. Verifique a posição e a função da válvula de respiro.
- Os redutores são fornecidos com uma pintura adequada para uso em áreas húmidas ou em locais abertos. Repare eventuais danos nas superfícies pintadas (por ex., na válvula de respiro).



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

- Os redutores são, normalmente, fornecidos sem óleo. Observe as informações indicadas na chapa de características.
- Uma alteração da posição de montagem só é permitida após consulta prévia à SEW-EURODRIVE. Alterações da posição de montagem sem uma autorização por parte da SEW levam à perda dos direitos à garantia e da autorização ATEX.
- Não devem ser utilizadas peças distanciadoras adicionais.
- Garanta que o cárter do redutor está ligado à terra. Componentes eléctricos, como motores, conversores de frequência, etc, devem ser ligados à terra separadamente.
- Só devem ser utilizadas correias com uma resistência eléctrica suficiente < 10⁹ Ω.
 - Estas têm que cumprir as exigências de acordo com IEC 60695-11-10, categoria FV-0.
 - Os elementos de transmissão montados devem ser equilibrados após a montagem e não devem causar forças axiais e radiais inadmissíveis (valores permitidos, ver catálogo "Moto-redutores" ou "Accionamentos para Ambientes Potencialmente Explosivos").
- Observe as informações da secção "Instalação mecânica" / "Instalação do redutor"!





6.4 Trabalho preliminar

Verifique se foram cumpridos os seguintes pontos:

- As informações da chapa de características do motor estão de acordo com a tensão de alimentação.
- Os veios de saída e as superfícies da flange devem estar completamente limpos de agentes anticorrosivos, de sujidade, etc. Use um solvente comercial corrente. Não permita que o solvente entre em contacto com os lábios de vedação dos retentores de óleo – perigo de danificação do material!
- O accionamento n\u00e3o foi danificado em consequ\u00e9ncia do transporte ou armazenamento.
- A temperatura ambiente está de acordo com a informação indicada na chapa de características.



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

- O accionamento não deve ser montado nas seguintes condições ambientais:
 - ambientes potencialmente explosivos
 - óleos
 - ácidos
 - gases
 - vapores
 - radiações

6.4.1 Armazenamento prolongado

Nota: Em caso de períodos de armazenamento ≥ 1 ano há uma redução da vida útil da massa lubrificante dos rolamentos (só se aplica para rolamentos lubrificados com massa).

Substitua o filtro de ventilação fornecido pelo bujão.

Instalação / Montagem Instalação do redutor

6.5 Instalação do redutor




NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Evite processos que causem cargas eléctricas elevadas devido a partículas que se movem rapidamente sobre a camada de tinta (por ex., devido a líquidos ou materiais sólidos)!

6.5.1 Válvula de respiro no redutor primário RF../KF..

Verifique se a válvula de respiro está activada. Se isto não for o caso, as protecções utilizadas para o transporte devem ser removidas da válvula de respiro antes de colocar o redutor em funcionamento!

1. Válvula de respiro com protecção para o transporte




211319051

2. Remova a protecção para o transporte



211316875

3. Válvula de respiro activada



211314699






6.5.2 Versão com patas e redutor primário KF../RF..

Nas combinações seguintes de redutor planetário da versão com patas e redutor primário KF../RF.., o redutor primário pode sobressair por baixo da superfície de fixação.

Posicione o redutor antes da sua montagem de acordo com a medida X.

Tama	nho / Combin	ações	Medida X
	RF	KF	Wedida A
P002	-	97	10
P012	-	107	32.5
P022	-	107	2.5
P022	137	-	7.5
P032	147	-	18.5



1747365003

Instalação / Montagem Instalação do redutor

6.5.3 Fundação

Para garantir uma montagem rápida e eficiente, é necessário escolher o tipo correcto de fundação, bem como planear a montagem com antecedência. É necessário que todos os desenhos da fundação e os detalhes de dimensão e construção estejam disponíveis.

Ao montar o redutor sobre uma estrutura de aço, tenha especial atenção à solidez da estrutura, a fim de evitar vibrações e oscilações destrutivas. A estrutura deve corresponder ao peso e ao binário do redutor, tendo em conta as forças actuantes sobre o redutor.

Aperte os parafusos / as porcas de fixação com o binário correspondente. Utilize parafusos e binários de aperto de acordo com as indicações apresentadas no capítulo 6.3.



CUIDADO!

Perigo de danificação do redutor se for escolhida uma fundação inadequada.

Eventuais danos materiais!

• A fundação deve estar plana e na horizontal; o redutor não pode ser deformado ao apertar os parafusos de fixação.

6.5.4 Alinhamento do veio



▲ PERIGO!

Perigo de ruptura do veio se este não for alinhado com precisão e de forma correcta. Morte ou ferimentos graves.

 Consulte as instruções de operação especiais para os requisitos relativos aos acoplamentos!

A vida útil dos veios, dos rolamentos e dos acoplamentos depende da exactidão no alinhamento entre os veios.

Por esta razão, deve procurar-se sempre um desvio nulo. Para tal, consulte também as instruções de operação especiais para os requisitos relativos aos acoplamentos.

6.5.5 Pintura do redutor



CUIDADO!

Eventual danificação das válvulas de respiro e dos retentores de óleo ao pintar ou retocar a pintura dos redutores.

Eventuais danos materiais.

- Cubra cuidadosamente as válvulas de respiro e os lábios de protecção dos retentores de óleo com fita adesiva antes de efectuar a pintura.
- Remova a fita protectora quando terminar a pintura.





6.6 Instalação do redutor em ambientes potencialmente explosivos



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Ao instalar o redutor em ambientes potencialmente explosivos, é fundamental agir de acordo com as informações de segurança descritas na secção 2!

6.7 Redutores e moto-redutores da categoria II2GD



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Os redutores planetários para ambientes potencialmente explosivos cumprem os regulamentos de construção do grupo II, categoria 2G ou 3G (atmosferas de gás potencialmente explosivas) e 2D ou 3D (atmosferas com poeiras potencialmente explosivas). Estas unidades destinam-se a serem utilizadas nas zonas 1 e 21 ou zonas 2 e 22.

6.7.1 Temperatura ambiente

Os redutores das categorias II2D, II2G, II3D e II3G só podem ser utilizados a temperaturas ambiente de –20 °C a +40 °C.



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Em ambientes com temperaturas diferentes, estas temperaturas estão especificadas na chapa de características do redutor.

6.7.2 Classe de temperatura

Os redutores das categorias II2G e II3G (atmosferas de gás potencialmente explosivas) são autorizados para as classes de temperatura T3 a T6, dependendo da sua rotação, relação de transmissão e posição de montagem. A categoria e a classe de temperatura do redutor encontram-se especificadas na chapa de características.

6.7.3 Temperatura da superfície

A temperatura máxima da superfície dos redutores das categorias II2D e II3D é 120 °C ou 140 °C, dependendo da sua rotação, relação de transmissão e posição de montagem. Temperaturas da superfície superiores são permitidas apenas após consulta com a SEW-EURODRIVE. A categoria e a temperatura máxima permitida para a superfície encontram-se especificadas na chapa de características. De acordo com a norma EN 50281-1-2, o cliente e utilizador das unidades tem que garantir a não ocorrência de uma acumulação de poeira superior a 5 mm. Não é permitida acumulação de poeiras entre o disco de aperto e a tampa de protecção.

1

Instalação / Montagem

Redutores e moto-redutores da categoria II2GD

6.7.4 Índice de protecção

O índice de protecção está especificado na chapa de características (número IP).

6.7.5 Condições ambientais

É necessário garantir que os redutores sejam suficientemente ventilados e que não haja transmissão de calor externo (p. ex., através de acoplamentos).

6.7.6 Potência de saída e binário de saída

É necessário cumprir o binário de saída, as velocidades e as cargas radiais e axiais permitidas indicadas na chapa de características.

6.7.7 Designs especiais

Designs especiais (por ex., veio de saída modificado) só podem ser utilizados em ambientes potencialmente explosivos com a aprovação prévia da SEW-EURODRIVE.





6.8 Lubrificação

Observe as informações gerais sobre a lubrificação.



PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento. Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor da alimentação.
- Tome medidas adequadas para impedir o seu arranque involuntário.



CUIDADO!

Eventual danificação do redutor devido à lubrificação incorrecta da unidade.

Eventuais danos materiais!

Observe os pontos seguintes.



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

- Os bujões de nível e de drenagem do óleo, bem como os bujões e as válvulas de respiro devem ser facilmente acessíveis!
- Antes da colocação em funcionamento, certifique-se, por favor, de que o nível do óleo está de acordo com o estabelecido para a posição de montagem! (dados da chapa de características).
- Encha o redutor com lubrificante apenas quando este estiver na posição de montagem final.
- Garanta que o óleo esteja à temperatura ambiente.
- Em redutores com tubagem de abastecimento externa, por ex., permutador de óleo/ar, estabeleça as ligações antes de encher o redutor com lubrificante.
- Observe as informações complementares em função do tipo de lubrificação apresentadas nos capítulos seguintes.



6.9 Redutor com veio sólido

6.9.1 Montagem dos elementos de entrada e de saída



CUIDADO!

Perigo de danificação do rolamento, cárter e veios em caso de montagem inadequada. Eventuais danos materiais!

- Use apenas um dispositivo de montagem para a instalação dos elementos de entrada e de saída. Para o posicionamento, use o furo de centragem com rosca na ponta do veio.
- Nunca monte polias, acoplamentos, pinhões, etc. na ponta do veio batendo-lhes com um martelo. Possíveis consequências: danos nos rolamentos, cárter e veio!
- Em polias com correia, garanta a tensão correcta da correia (de acordo com as especificações do fabricante).



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO


Os elementos de entrada e de saída a serem montados devem dispor de uma autorização ATEX, caso estes sejam abrangidos pela directiva 94/9/CE.



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Se a chapa de características possuir a informação $F_{a2} = 0 N$, é necessário garantir, através da instalação e utilização correctas, que o redutor não seja submetido a cargas axiais. Caso contrário, existe o perigo de sobreaquecimento não permitido da unidade.

Montagem com dispositivo de montagem A figura seguinte mostra um dispositivo de montagem para a montagem de acoplamentos ou cubos nas extremidades dos veios do motor ou do redutor. Se for possível apertar facilmente o parafuso, pode dispensar o rolamento axial no dispositivo de montagem.




- [1] Ponta do veio do redutor
- [2] Rolamento axial
- [3] Cubo de acoplamento






Evitar cargas radiais elevadas

Para que sejam evitadas cargas radiais elevadas, monte as rodas dentadas ou as engrenagens de acordo com a figura ${\bf A}$.





1055550219

- [1] Cubo
- [A] correcto
- [B] incorrecto



NOTA

A montagem é mais fácil se aplicar previamente o lubrificante no elemento de saída ou se o aquecer ligeiramente (a 80 ... 140 °C).

1

Instalação / Montagem

Montagem de redutores para a versão com patas

6.9.2 Montagem de acoplamentos



A

CUIDADO!


Os elementos de entrada e de saída, tais como polias, acoplamentos, etc. movem-se a grande velocidade durante o funcionamento das unidades.

Perigo de esmagamento e de encravamento.

• Instale protecções contra contacto acidental nos elementos de entrada e de saída.

Ao montar acoplamentos, efectue a seguinte compensação, de acordo com a informação fornecida pelo fabricante do acoplamento:

- a) Folga máxima e mínima
- b) Desalinhamento axial
- c) Desalinhamento angular



6.10 Montagem de redutores para a versão com patas

A tabela seguinte mostra os tamanhos das roscas e os binários de aperto para os vários tamanhos de redutor.

Tamanho	Parafuso / Porca	Quantidade	Binário de aperto do parafuso / porca Classe de resistência: 8.8 [Nm]
P002	M20		
P012	M20		410
P022	M20		
P032	M24		710
P042	M30	8	1450
P052	M36		2500
P062	M36		2500
P072	M42		4000
P082	M42		4000



NOTA


Os parafusos não devem ser lubrificados com massa lubrificante durante a montagem.



6.11 Montagem de redutores para a versão com flange

Se o redutor for fixado num braço de binário e/ou na estrutura da máquina, bloqueie os parafusos [1] aplicando adicionalmente uma camada de Loctite[®] 640.

A figura seguinte mostra um exemplo de fixação do redutor da versão com flange.



Tamanho	Rosca	Quanti-	Binário de aperto	Dimensões em [mm]					Classes de	Parafusos DIN		
		dade	[Nm] ± 20 %	ØS	н	L	L1	ØA	ØB	Ø C	resistência	
P002	M20	16	579	22	39.5	73.5	34	410	370	330 f8		
P012	M20	20	579	22	41.5	73.5	32	450	410	370 f8		
P022	M20	24	579	22	48	84	36	500	460	410 f8		
P032	M24	20	1000	26	50	84	34	560	510	460 f8		
P042	M30	20	2011	33	64	114	50	620	560	480 f8	10.9	DIN EN ISO 4017 DIN EN ISO 4762
P052	M30	24	2011	33	64	114	50	650	590	530 f8		3
P062	M36	24	3492	39	74	134	60	760	690	610 f8		
P072	M36	24	3492	39	84	144	60	840	770	690 f8		
P082	M42	24	3492	45	84	154	70	920	840	750 f8		

1

Instalação / Montagem

Braços de binário para redutores de veio oco

6.12 Braços de binário para redutores de veio oco



CUIDADO!

Perigo de danificação do redutor em caso de montagem inadequada.

Eventuais danos materiais!


Durante a instalação, não sujeite os braços de binário a esforços.

6.12.1 Braço de binário unilateral (standard)

A força de reacção vinda do binário do redutor é suportada com o braço de alavanca A num apoio através do braço de binário. A figura ilustra um exemplo de um apoio numa construção soldada com as dimensões da construção. Duas placas de apoio são soldadas na estrutura da máquina com as medidas propostas. Após o redutor ter sido montado, é soldada uma placa de cobertura de ligação nas duas placas de apoio. Sobre o apoio, actua a força vinda do binário do redutor, dividida através do comprimento do braço de alavanca A. Esta força de reacção também actua sobre o veio do redutor e da máquina.

Dimensões

A figura seguinte mostra um exemplo de um braço de binário.



1143100811

Tamanho		Dimensões em [mm]						Quantidade	Peso	
Tallialillo	Α	В	С	D1	D2	0	s	Т	Х	[Kg]
P002	650	60	50	334	370	25	22	880	16	25
P012	700	70	60	374	410	30	22	955	20	35
P022	750	90	70	414	460	35	22	1035	24	48
P032	800	110	90	464	510	35	26	1125	20	58
P042	900	150	120	484	560	40	33	1270	20	93
P052	1000	160	130	534	590	40	33	1390	24	102
P062	1200	180	150	614	690	50	39	1655	24	183
P072	1500	230	200	694	770	60	39	2020	24	317
P082	1600	230	200	754	840	70	45	2160	24	420



Instalação / Montagem

Braços de binário para redutores de veio oco



Binários de aperto

Tamanho	Rosca	Quantidade	Binário de aperto [Nm] ± 20 %	Classes de resistência	Parafusos DIN
P002	M20	16	579		
P012	M20	20	579		
P022	M20	24	579		
P032	M24	20	1000	10.9	DIN EN ISO 4017 DIN EN ISO 4762
P042	M30	20	2011		
P052	M30	24	2011		5 20002
P062	M36	24	3492		
P072	M36	24	3492		
P082	M42	24	3492		

Instalação / Montagem Veio oco com disco de aperto

6.13 Veio oco com disco de aperto



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Só são permitidos elementos de entrada com certificação ATEX, desde que estes elementos cumpram as estipulações da directiva 94/9/CE.




NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Se a chapa de características possuir a informação $F_{a2} = 0 N$, é necessário garantir, através da instalação e utilização correctas, que o redutor não seja submetido a cargas axiais. Caso contrário, existe o perigo de sobreaquecimento não permitido da unidade.

6.13.1 Instalação

 Antes de instalar o disco de aperto, limpe e remova a massa lubrificante do cubo [1] e do veio da máquina [2]! A transmissão segura do binário depende, em grande parte, deste aspecto.



1052851467

- 2. Garanta que as dimensões dos veios da máquina [2] correspondem às especificações da SEW.
- 3. Introduza o disco de aperto [3] com os parafusos não apertados no cubo [1].





4. Verifique a posição correcta do disco de aperto [3]. A posição correcta do disco de aperto é encostada no ressalto do veio [8].




CUIDADO!


Não aperte os parafusos de fixação [4] enquanto o veio não estiver montado, pois poderá deformar o veio oco.

Eventuais danos materiais!

• Não aperte os parafusos de fixação [4] com o veio da máquina [2] desmontado.




5. Monte o veio da máquina [2] ou empurre o redutor [5] sobre o veio da máquina [2] até ao encosto. Efectue os passos de montagem lentamente, para que o ar comprimido possa escapar através do perímetro do veio.




Instalação / Montagem Veio oco com disco de aperto




6. Aperte agora os parafusos de aperto [4] à mão. Aperte os parafusos uns a seguir aos outros (não os aperte alternadamente) e uniformemente, dando sempre um 1/4 de volta.







1053539467

7. Observe o binário de aperto especificado na tabela seguinte! Continue a apertar os parafusos [4] dando diversas voltas de 1/4 de volta até todos os parafusos alcançarem o binário de aperto especificado na tabela. Como controlo visual, pode usar o alinhamento entre a superfície lateral da frente dos anéis interno [9] e externo [10].







1053543307





Verifique as informações sobre o tipo do disco de aperto utilizado e escolha o binário de aperto necessário.

Tipo de disco de aperto	Tamanho	Parafusos	Binário nominal [Nm]	Binário de aperto [Nm] ± 20 %
3191	P002	M16	41000	250
	P012	M16	75500	290
	P022	M16	95500	290
	P032	M20	134000	570
3181	P042	M20	194000	570
3101	P052	M20	255000	570
	P062	M24	405000	980
	P072	M24	525000	980
	P082	M24	720000	980



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Se a tampa de protecção da SEW não for necessária, o construtor do sistema tem de garantir de acordo com a norma DIN EN 13463, através da utilização de acessórios adequados, que entre o cárter e o disco de aperto não surjam fontes inflamáveis (por ex., atrito resultante de acumulação elevada de poeiras).

Se estes acessórios necessitarem de manutenção adicional, os trabalhos deverão ser realizados de acordo com as indicações apresentadas nas respectivas instruções de operação da máquina e dos componentes.

Instalação / Montagem Veio oco com disco de aperto

6.13.2 Desmontagem




A


CUIDADO!


Perigo de esmagamento e de ferimento em consequência de desmontagem incorrecta dos componentes pesados.

Perigo de ferimentos!

- Desmonte correctamente o disco de aperto. Nunca desaperte completamente os parafusos de fixação, pois o disco de aperto poderá saltar para fora da sua posição, causando acidentes!
- Não instale discos de aperto ou componentes de um redutor noutro redutor.
- Desaperte os parafusos [4] uns a seguir aos outros, dando diversas voltas de 1/4 de volta.







1056915211

Se os anéis interno e externo não se soltarem, remova todos os parafusos de fixação [4] e roscas de ejecção existentes e aperte-os parafusos nas roscas de ejecção até a caixa cónica sair do freio.





CUIDADO!

Cuidado! O anel externo poderá saltar para fora do disco de aperto se os elementos não forem desmontados correctamente.


Perigo de ferimentos!

• Nunca remova mais parafusos de fixação [4] do que roscas de ejecção!





2. Desmonte o veio da máquina [2] e puxe o cubo [1] do veio do cliente (é necessário remover qualquer resíduo de ferrugem que se tenha formado entre o cubo e a ponta do veio).



3. Remova o disco de aperto [3] do cubo [1].

6.13.3 Limpeza e lubrificação

CUIDADO!



Perigo de danificação do disco de aperto por limpeza e lubrificação incorrectas.

Eventuais danos materiais!

- Para garantir o bom funcionamento do disco de aperto, é necessário executar cuidadosamente os passos seguintes. Só podem ser utilizados produtos análogos aos lubrificantes especificados.
- Se as superfícies cónicas dos discos de aperto estiverem danificadas, os discos de aperto não poderão continuar a ser utilizados e terão que ser substituídos.
- Não há necessidade de desmontar e relubrificar o disco de aperto desmontado antes de o voltar a instalar. O disco de aperto só necessita de ser limpo se estiver sujo.
- Como último passo, devem ser lubrificadas as superfícies de deslize do disco de aperto.
- Use um lubrificante sólido com um valor de atrito de μ = 0,04.

Lubrificante	Disponível em	
Molykote 321 R (revestimento lubrificante)	Spray	
Molykote Spray (spray em pó)	Spray	
Molykote G Rapid	Spray ou massa	
Aemasol MO 19R	Spray ou massa	
Molykombin UMFT 1	Spray	
Unimoly P5	Pó	


Instalação / Montagem Tampa de protecção do disco de aperto

6.14 Tampa de protecção do disco de aperto



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Ao alinhar a tampa de protecção, garanta a concentricidade entre o furo das peças laterais e o veio do motor/redutor.



- 1. Remova os bujões de plástico do cárter do redutor.
- 2. Fixe a tampa de protecção no cárter do redutor com os parafusos fornecidos.




6.15 Acoplamento de adaptador AM



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Não devem ser utilizadas buchas distanciadoras como auxílio de montagem!

6.15.1 Adaptador IEC AM63 - 280 / Adaptador NEMA AM56 - 365



212099979

- [1] Veio do motor
- [479] Semi-acoplamento
- [481] Parafuso sem cabeça
- [484] Chaveta
- [491] Tubo distanciador
- 1. Limpe o veio do motor e as superfícies das flanges do motor e do adaptador.
- 2. Remova a chaveta do veio do motor e substitua-a pela chaveta fornecida [484] (não para AM63 e AM250).
- 3. Aqueça o semi-acoplamento [479] até aprox. 80 100 °C e introduza-o no veio do motor. Instale da seguinte forma:
 - Adaptador IEC AM63 255 até ao encosto na coroa do veio do motor.
 - Adaptador IEC AM250 280 para a medida A.
 - Adaptador NEMA com tubo distanciador [491] para a medida A.
- 4. Fixe a chaveta e o semi-acoplamento no veio do motor com o parafuso sem cabeça [481], aplicando o binário T_A especificado na tabela.

1

Instalação / Montagem Acoplamento de adaptador AM

- 5. Verifique a distância A.
- 6. Vede as superfícies de contacto entre o adaptador e o motor com um vedante adequado.
- 7. Monte o motor no adaptador; os dentes do semi-acoplamento e do veio do adaptador devem engatar correctamente no anel de came plástico.

IEC AM	63 / 71	80 / 90	100 / 112	132	160 / 180	200	225	250 / 280
Α	24.5	31.5	41.5	54	76	78.5	93.5	139
TA	1.5	1.5	4.8	4.8	10	17	17	17
Rosca	M4	M4	M6	M6	M8	M10	M10	M10
NEMA AM	56	143 / 145	182 / 184	213 / 215	254 / 256	284 / 286	324 / 326	364 / 365
Α	46	43	55	63.5	78.5	85.5	107	107
TA	1.5	1.5	4.8	4.8	10	17	17	17
Rosca	M4	M4	M6	M6	M8	M10	M10	M10



NOTA

Para evitar a corrosão por contacto, recomendamos a aplicação do fluido NOCO® antes da montagem do semi-acoplamento no veio do motor.



CUIDADO!

Ao montar o motor no adaptador, pode haver infiltração de humidade para dentro do adaptador.

Eventuais danos materiais!

· Vede o adaptador com vedante anaeróbico.



Cargas permitidas




CUIDADO!

Ao montar o motor, podem surgir cargas elevadas não permitidas.

Eventuais danos materiais!

• Os dados de carga especificados na tabela seguinte não devem ser ultrapassados.



1178689291

Tipo de adaptador			F _q ¹⁾ [N]		
IEC	NEMA	x ¹⁾ [mm]	Adaptador IEC	Adaptador NEMA	
AM63/71	AM56	77	530	410	
AM80/90	AM143/145	113	420	380	
AM100/112	AM182/184	144	2000	1760	
AM132 ²⁾	AM213/2152 ²⁾	186	1600	1250	
AM132	AM213/215	100	4700	3690	
AM160/180	AM254/286	251	4600	4340	
AM200/225	AM324-AM365	297	5600	5250	
AM250/280	-	390	11200	-	

A força de peso máxima admitida do motor instalado F_{qmáx} deve ser reduzida linearmente em caso de aumento da cota do centro de gravidade x. Em caso de redução da cota do centro de gravidade x, não é admitido um aumento da força de peso máxima F_{qmáx}.

²⁾ Diâmetro da flange de saída do adaptador: 160 mm.



Instalação / Montagem Acoplamento de adaptador AM

Adaptador AM com anti-retorno AM../RS Verifique sempre o sentido de rotação do accionamento antes de efectuar a montagem da unidade ou antes de colocar o sistema em funcionamento. Contacte a SEW-EURO-DRIVE em caso de sentido de rotação incorrecto.

Durante a operação, o anti-retorno dispensa qualquer manutenção. Dependendo do tamanho, os anti-retornos possuem as chamadas rotações de levantamento mínimas (ver tabela seguinte).



CUIDADO!

Se as rotações de levantamento mínimas não forem atingidas, os anti-retornos trabalham com desgaste e geram temperaturas elevadas devido à fricção.

Eventuais danos materiais!

- Em operação nominal, os anti-retornos não devem trabalhar abaixo das rotações de levantamento mínimas.
- Velocidades inferiores à velocidade de levantamento mínima só são permitidas durante as fases de arranque ou de desaceleração.

Tipo	Binário de bloqueio máximo do anti-retorno [Nm]	Velocidade de levantamento mínima [1/min]
AM80/90/RS, AM143/145/RS	45	800
AM100/112/RS, AM182/184/RS	200	670
AM132/RS, AM213/215/RS	470	660
AM160/180/RS, AM254/286/RS	630	550
AM200/225/RS, AM324-365/RS	1430	600



6.16 Tampa com veio de entrada AD

Consulte o capítulo "Montagem dos elementos de entrada e de saída" (\rightarrow pág. 44) para a montagem de elementos de entrada.

NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO




Utilize apenas correias com uma resistência eléctrica suficiente (< $10^9 \Omega$).

 Antes da montagem de uma tampa de protecção, é necessário comprovar, através de uma análise dos riscos, que não há risco de formação de fontes inflamáveis (por ex., faíscas por rectificação). A análise dos riscos deve ser efectuada pelo fabricante da tampa de protecção.

6.16.1 Tampa com plataforma para motor AD../P

Montagem do motor e ajuste da plataforma para motor.



- [1] Plataforma de montagem do motor
- [2] Perno roscado (apenas para AD6/P / AD7/P)
- [3] Apoio (apenas para AD6/P / AD7/P)
- [4] Porca
- [5] Coluna roscada
- Ajuste a plataforma para motor até à posição exigida, apertando uniformemente as porcas de ajuste. Em redutores de engrenagens helicoidais, pode ser necessário remover os anéis de suspensão/transporte para alcançar a posição de ajuste mais baixa. As superfícies pintadas danificadas devem ser retocadas.
- 2. Alinhe o motor sobre a plataforma (as pontas dos veios devem estar alinhadas) e fixe-o.
- 3. Monte os elementos de entrada na ponta do veio no lado de entrada, instale o veio do motor e alinhe-os; se necessário, corrija a posição do motor.
- 4. Instale os dispositivos de tracção (correias em V, correntes, etc.) e aperte-os, ajustando uniformemente a plataforma para motor. A plataforma e as colunas de suporte não podem ser apertadas uma contra as outras.
- 5. Fixe as colunas roscadas com as porcas não utilizadas no ajuste.

Instalação / Montagem Tampa com veio de entrada AD


6.16.2 Apenas para AD6/P e AD7/P

Antes de efectuar o ajuste, desaperte as porcas e os pernos roscados, de forma a que os pernos roscados possam ser movidos livre e axialmente no apoio. Aperte as porcas só depois de alcançar a posição de ajuste final. Não ajuste a plataforma usando o apoio.

6.16.3 Tampa com furo de centragem AD../ZR

Montagem dos componentes na tampa do lado de entrada com furo de centragem.

1. Os parafusos devem ter o comprimento correcto para fixar os componentes instalados. O comprimento I dos novos parafusos é obtido da seguinte forma:



- [l] t+a
- [t] Comprimento do parafuso (ver tabela)
- [a] Espessura do componente instalado
- [s] Rosca de retenção (ver tabela)

O comprimento do parafuso calculado deve ser arredondado para o valor inferior normalizado mais próximo.

- 2. Remova os parafusos de fixação do furo de centragem.
- 3. Limpe as superfícies de contacto e o furo de centragem.
- 4. Limpe as roscas dos novos parafusos e aplique um agente adesivo (por ex., Loctite[®] 243) nas primeiras espiras da rosca do parafuso.
- Aplique os componentes sobre o furo de centragem e aperte os parafusos de fixação com o binário de aperto T_A especificado (ver tabela).

Tipo	Profundidade a aparafusar t [mm]	Rosca de fixação s	Binário de aperto T _A para parafusos de ligação com classe de resistência 8.8 [Nm]
AD2/ZR	25,5	M8	25
AD3/ZR	31,5	M10	48
AD4/ZR	36	M12	86
AD5/ZR	44	M12	86
AD6/ZR	48,5	M16	210
AD7/ZR	49	M20	410
AD8/ZR	42	M12	86





Cargas admitidas




CUIDADO!

Ao montar o motor, podem surgir cargas elevadas não permitidas.

Eventuais danos materiais!

Os dados de carga especificados na tabela seguinte não devem ser ultrapassados.



Тіро	x ¹⁾ [mm]	F _q ¹⁾ [N]
AD2/ZR	193	330
AD3/ZR	274	1400
AD4/ZR ²⁾	361	1120
AD4/ZR	301	3300
AD5/ZR	487	3200
AD6/ZR	567	3900
AD7/ZR	663	10000
AD8/ZR	516	4300

¹⁾ Valores das cargas máximas para os parafusos de união da classe de resistência 8.8. A força de peso máxima permitida para o motor acoplado F_{qmáx} deve ser reduzido linearmente em caso de aumento da cota de centro de gravidade x. Em caso de redução da cota de centro de gravidade x, não é permitido um aumento de F_{qmáx}.

²⁾ Diâmetro da flange de saída do adaptador: 160 mm.

1

Instalação / Montagem Tampa com veio de entrada AD

6.16.4 Tampa com anti-retorno AD../RS

Verifique sempre o sentido de rotação do accionamento antes de efectuar a montagem da unidade ou antes de colocar o sistema em funcionamento. Contacte a SEW-EURO-DRIVE em caso de sentido de rotação incorrecto.

Durante a operação, o anti-retorno dispensa qualquer manutenção. Dependendo do tamanho, os anti-retornos possuem as chamadas rotações de levantamento mínimas (ver tabela seguinte).



CUIDADO!

Se as rotações de levantamento mínimas não forem atingidas, os anti-retornos trabalham com desgaste e geram temperaturas elevadas devido à fricção.

Eventuais danos materiais!

- Em operação nominal, os anti-retornos não devem trabalhar abaixo das rotações de levantamento mínimas.
- Velocidades inferiores à velocidade de levantamento mínima só são permitidas durante as fases de arranque ou de desaceleração.

Tipo	Binário de bloqueio máximo do anti-retorno [Nm]	Velocidade de levantamento mínima [1/min]
AD2/RS	45	800
AD3/RS	200	670
AD4/RS	470	660
AD5/RS	630	550
AD6/RS	1430	600
AD7/RS	1430	600
AD8/RS	1430	600






6.17 Sensor de temperatura PT100




NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Para garantir uma protecção adequada da ligação, o sensor de temperatura deve possuir uma barreira Zener, cujo consumo eléctrico permita uma operação de medição correcta.

A barreira Zener tem que ser instalada fora do ambiente potencialmente explosivo!




6.17.1 Dimensões



Instalação / Montagem Sensor de temperatura PT100

6.17.2 Ligação eléctrica



359158539

6.17.3 Informação técnica

- Tolerância do sensor [K] ± (0,3 + 0,005 x T), (corresponde a DIN IEC 751 classe B)
 T = Temperatura do óleo [°C]
- Conector de ficha: DIN 43650 PG9 (IP65)
- Binário de aperto para o parafuso de fixação no lado posterior do conector de ficha para a ligação eléctrica = 0,25 Nm.





7 Colocação em funcionamento

7.1 Notas para a colocação em funcionamento



CUIDADO!

Perigo de danificação do redutor devido à sua colocação incorrecta em funcionamento.

Eventuais danos materiais!

- Observe os pontos seguintes.
- Os redutores primários RF../KF.. são normalmente fornecidos lubrificados. Consulte a documentação da encomenda para informações sobre eventuais divergências.
- Verifique a potência térmica limite / o aquecimento para as seguintes condições de funcionamento:
 - Temperaturas ambiente elevadas (superiores a 45 °C).
 - Posição de montagem M2 / M4 e/ou velocidade do motor superior a 1800 1/min
 Por favor, contacte a SEW-EURODRIVE.
- A chapa de características do redutor inclui as informações técnicas mais importantes da unidade. As informações adicionais relevantes para o funcionamento das unidades estão apresentadas nos desenhos técnicos, na folha de confirmação da encomenda e em eventual documentação específica da encomenda.
- Antes da colocação em funcionamento, é fundamental verificar se o nível do óleo está correcto! As quantidades de lubrificantes estão especificadas nas respectivas chapas de características das unidades.
- Após o redutor ter sido instalado, verifique se todos os parafusos de fixação estão bem apertados e nas suas posições.
- Garanta que, depois de os elementos de fixação terem sido apertados, não houve uma alteração do alinhamento.
- Durante todos os trabalhos no redutor, é fundamental evitar chamas directas ou a formação de faíscas!
- Certifique-se de que os veios e acoplamentos rotativos estão protegidos com tampas de protecção adequadas.
- Bloqueie eventuais válvulas de purga de óleo (se presentes) para que estas não se abram involuntariamente.
- Se for utilizado um óculo de inspecção do nível do óleo, proteja-o devidamente para que ele não possa ser danificado.
- Proteja o redutor contra impactos por queda de objectos.
- Em redutores com protecção para armazenamento prolongado, substitua o bujão roscado na posição marcada no redutor pelo bujão de respiro (posição → documentação da encomenda).
- Antes da colocação em funcionamento, garanta que os dispositivos de monitorização estão operacionais.
- Observe as informações de segurança apresentadas nos vários capítulos!



Colocação em funcionamento

Período de rodagem

7.2 Período de rodagem

A SEW-EURODRIVE recomenda a rodagem do redutor como primeira fase da colocação em funcionamento. Aumente a carga e a rotação em 2 ou 3 níveis até ao máximo. Este processo dura aprox. 10 horas.

Durante o período de rodagem, tenha em atenção os seguintes pontos:

- Verifique os valores das potências especificados na chapa de características, pois o seu nível e frequência podem ser decisivos para a vida útil do redutor.
- O redutor roda suavemente?
- Existem vibrações ou ruídos de funcionamento anormais?
- Existem vestígios de fugas (lubrificação) no redutor?
- Verifique se as unidades adicionais (por ex., bomba de óleo, permutador, etc.) estão a funcionar correctamente.



NOTA

Para mais informações e medidas para a eliminação de irregularidades, consulte o capítulo "Irregularidades" (\rightarrow pág. 84).

7.3 Colocação em funcionamento de redutores em ambientes potencialmente explosivos



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Tome as medidas necessárias para garantir que os valores especificados na chapa de características do redutor não sejam excedidos. Não pode haver risco de sobrecarga do redutor.

Verifique se os dados da chapa de características do redutor correspondem às condições ambientais do local de utilização.

7.3.1 Redutor com conversor de frequência e motor



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

- Garanta que o redutor está autorizado para funcionar com conversor de frequência (chapa de características).
- Os parâmetros do conversor de frequência têm que ser configurados de forma a impedir uma sobrecarga do redutor. Observe a chapa de características do redutor para estas informações.





7.4 Colocação em funcionamento de redutores com protecção de longo prazo

Observe as seguintes informações para redutores com protecção de longo prazo:

7.4.1 Agente anticorrosivo

Os veios de saída e as superfícies da flange devem estar completamente limpos de agentes anticorrosivos, de sujidade, etc. Use um solvente comercial corrente. Não permita que o solvente entre em contacto com os lábios de vedação dos retentores de óleo – perigo de danificação do material!

7.4.2 Nível do óleo

Os redutores da versão com "protecção de longo prazo" são fornecidos com óleo. Por esta razão, deve ser sempre controlada a quantidade de óleo e o nível do óleo correctos antes de colocar as unidades em funcionamento.

→ Corrija o nível do óleo para o nível correcto.

7.4.3 Filtro de respiro



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Só podem ser utilizados filtros de respiro metálicos.

Substitua o bujão pelo filtro de ventilação fornecido.



Colocação em funcionamento Redutores com anti-retorno

7.5 Redutores com anti-retorno


O anti-retorno está instalado na tampa AD../RS e é usado para evitar sentidos de rotação indesejados. Durante a operação, o anti-retorno permite a rotação num só sentido.

CUIDADO!



O funcionamento do motor no sentido bloqueado pode destruir o anti-retorno! Eventuais danos materiais!

- O arranque do motor no sentido de rotação bloqueado não deve ocorrer. Garanta a ligação correcta do motor de modo a obter o sentido de rotação desejado.
- Para efeitos de teste, o anti-retorno pode ser accionado uma vez no sentido bloqueado com metade da tensão do motor.



O sentido de rotação é definido com vista para o veio de saída (LSS):

- · Sentido horário (CW)
- Sentido anti-horário (CCW)

O sentido de rotação permitido está indicado no cárter do redutor.



7.6 Medir a temperatura do óleo e das superfícies

7.6.1 Medir a temperatura da superfície



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Os dados da temperatura máxima da superfície indicados na chapa de características são baseados em medições em condições normais ambientais e de colocação em funcionamento. Mesmo alterações mínimas destas condições (por ex., redução do espaço de montagem) podem ter um grande impacto na temperatura.

Durante a colocação em funcionamento do redutor, é obrigatório efectuar uma medição da temperatura da superfície com a carga máxima.

Esta medição pode ser efectuada com termómetros disponíveis no comércio da especialidade. Meça a temperatura da superfície em estado de equilíbrio térmico. A temperatura não deve ser superior a 100 °C.



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Imobilize imediatamente o accionamento caso a temperatura ultrapasse este valor. Contacte a SEW-EURODRIVE.

A medição da temperatura da superfície depende da posição de montagem do redutor planetário. A zona cinzenta indica o ponto no redutor onde a medição deve ser efectuada.

Colocação em funcionamento Medir a temperatura do óleo e das superfícies

Posição de montagem	Ponto de medição da temperatura da superfície		
M1		1407712779	
M3 M5 M6		1407716363	
M2		1407720075	
M4		1407761675	

7.6.2 Medição da temperatura do óleo

A temperatura do óleo deve ser medida para determinar os intervalos de substituição do lubrificante Consulte o capítulo "Períodos de substituição de lubrificantes" (→ pág. 78) para informações detalhadas. Meça a temperatura no lado inferior do redutor. Em caso de redutores com bujão de drenagem de óleo, meça a temperatura do óleo neste bujão. Adicione 10 K ao valor medido. Os períodos para a substituição do lubrificante devem ser determinados em função do valor medido.





7.7 Colocação do redutor fora de serviço / conservação do redutor



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento. Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor da alimentação.
- Tome medidas adequadas para impedir o seu arranque involuntário.

Se o redutor for colocado fora de funcionamento durante um período prolongado, é necessário tomar medidas de protecção anticorrosiva adicionais. Tenha em atenção ao local de instalação, condições ambientais e estado do lubrificante do redutor. Em função destes factores, é possível que seja necessário proteger a unidade já após algumas semanas depois de esta ter sido colocada fora de serviço.

7.7.1 Protecção anticorrosiva interna

- Em novo estado ou após curto período de funcionamento do redutor:
 - A SEW-EURODRIVE recomenda o método de protecção anticorrosiva VCI para a protecção interna do redutor.
 - Para o efeito, aplique a quantidade de protecção anticorrosiva VCI (por ex., Anticorit VCI UNI IP-40 da FUCHS LUBRITECH, www.fuchs-lubritech.com) nas superfícies internadas do redutor. A quantidade depende do volume interno livre do redutor. Em regra, o lubrificante enchido pode permanecer no accionamento.
 - Substitua o filtro de respiro por um bujão roscado e feche, hermeticamente, o redutor. Antes da colocação em funcionamento, o filtro de respiro deve ser novamente instalado no redutor.

· Após um longo período de funcionamento do redutor:

Após um longo período de funcionamento, é possível que existam impurezas (por ex., aglomeração de óleo, água, etc.) no óleo. Por tal, é necessário, antes de efectuar a protecção anticorrosiva do interior do redutor, escoar o óleo e enxaguar profundamente o interior do redutor com óleo novo. Observe também as informações apresentadas no capítulo "Substituição do óleo" destas instruções de operação. Após este procedimento, proceda à protecção do compartimento interno do reduto como anteriormente descrito.

0

Colocação em funcionamento

Colocação do redutor fora de serviço / conservação do redutor

i

NOTA

Em redutores com sistemas de vedação sem contacto, contacte a SEW-EURODRIVE. Em redutores sem sistemas de vedação sem contacto, a protecção do compartimento interno do redutor pode ser realizada, em alternativa, com os tipos de lubrificante especificados na chapa de características. Neste caso, o redutor tem de ser completamente enchido com lubrificante novo. Para o efeito, substitua o filtro de respiro por um bujão roscado e encha o redutor com lubrificante pelo ponto mais superior do redutor. Para garantir uma protecção suficiente, todas as engrenagens e rolamentos têm de estar cobertos com lubrificante.

Antes da colocação em funcionamento, o filtro de respiro deve ser novamente instalado no redutor. Observe as informações sobre os tipos e quantidade de lubrificante apresentadas na chapa de características.

7.7.2 Protecção anticorrosiva externa

- · Limpe as superfícies a proteger.
- Aplique uma camada de massa lubrificante sobre o veio na área do lábio de vedação para conseguir uma separação entre o lábio de vedação do retentor e a protecção.
- Efectue a protecção anticorrosiva externa das pontas dos veios e das superfícies não pintadas com uma camada protectora à base de cera (por ex., Hölterol MF 1424 da Herm. Hölterhoff, www.hoelterhoff.de).



NOTA

Consulte os respectivos fornecedores para a versão do redutor em questão no que respeita à compatibilidade com o óleo utilizado e à duração da protecção anticorrosiva.

Observe também as informações apresentadas no capítulo "Condições de armazenamento e de transporte". Neste capítulo, poderá encontrar informações sobre os tempos de armazenagem recomendados, em função da embalagem e local de armazenamento.

Ao voltar a colocar o redutor em funcionamento, observe as informações apresentadas no capítulo "Colocação em funcionamento" destas instruções de operação.





8 Inspecção / Manutenção

8.1 Trabalho preliminar antes da inspecção e da manutenção

Observe as informações abaixo antes de iniciar a inspecção e a manutenção.



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento.

- Morte ou ferimentos graves.
- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor da alimentação.
- Tome medidas adequadas para impedir o seu arrangue involuntário.



AVISO!

Perigo de queimaduras por redutor quente e óleo quente dentro do redutor.

Ferimentos graves.

- Deixe o redutor arrefecer antes de iniciar os trabalhos!
- Desaperte cuidadosamente o bujão de nível do óleo e o bujão de drenagem do óleo



CUIDADO!

Perda das características do lubrificante se for utilizado óleo incorrecto.

Eventuais danos materiais!

• Nunca misture lubrificantes sintéticos entre si ou com lubrificantes minerais!



CUIDADO!

Perigo de danificação do redutor em caso de manutenção inadequada.

Eventuais danos materiais!

· Observe os pontos seguintes.



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

O cumprimento dos períodos de inspecção e de manutenção é uma medida imprescindível para garantir as condições de segurança de operação e da protecção contra explosão.

- Observe os binários de aperto.
- Se forem utilizados moto-redutores primários, consulte também as instruções de manutenção dos motores e dos redutores primários apresentadas nas instruções de operação correspondentes.
- Consulte as folhas das posições de montagem para informação sobre a posição do bujão do nível de óleo, do bujão de drenagem e da válvula de respiro de óleo. Ver capítulo "Posições de montagem" (→ pág. 19).
- Utilize apenas peças de origem, de acordo com a lista de peças sobressalentes e de desgaste fornecida.

Inspecção / Manutenção Períodos de inspecção e manutenção

- Antes de remover as ligações dos veios, garanta que nenhum momento de torção está activo (tensões no interior do sistema).
- Ao realizar os trabalhos seguintes, impeça que objectos estranhos entrem para dentro do redutor.
- Não é permitida a limpeza do redutor usando um aparelho de limpeza a alta pressão.
 Perigo de infiltração de água para dentro do redutor e danificação das juntas.
- Realize testes de segurança e funcionamento após terminados os trabalhos de manutenção e assistência.
- Observe as informações de segurança apresentadas nos vários capítulos!

8.2 Períodos de inspecção e manutenção

8.2.1 Redutor planetário P..

Fre	quência	Pas	ssos requiridos para a manutenção/inspecção
•	Diariamente	•	Verifique a temperatura do cárter: em caso de óleo mineral: máx. 90 °C em caso de óleo sintético: máx. 100 °C
		•	Verifique se há ruídos anormais no redutor Verifique se existe acumulação de poeiras (nas superfícies livres < 5 mm; nos espaços intermédios, por ex., tampa de protecção do disco de aperto, não é permitida acumulação de poeiras)
•	Mensalmente	•	Verifique se há fugas de óleo no redutor Verifique o nível do óleo (capítulo 8.4)
•	Após 500 horas de operação	•	Primeira substituição de óleo após a primeira colocação em funcionamento (capítulo 8.6)
•	A cada 3000 horas de funcionamento, pelo menos semestralmente		Verifique as características do óleo (capítulo 8.5) Abasteça os sistemas de vedação lubrificáveis com massa lubrificante (ver capítulo 8.8).
•	Dependendo das condições de operação, pelo menos a cada 12 meses		Verifique se os parafusos de retenção estão bem apertados Verifique o estado do sistema de arrefecimento por óleo/água, retire as impurezas Limpe o filtro de óleo, se necessário substitua o elemento filtrante Verifique o bujão de respiro; se necessário, substitua-o (capítulo 8.7) Verifique o alinhamento dos veios de entrada e de saída (capítulo 6.6)
•	Dependendo das condições de operação (ver capítulo 7.3), pelo menos a cada 3 anos	•	Substitua o óleo mineral Substitua o retentor (não montar o modo na mesma faixa de desgaste)
•	Dependendo das condições de operação (ver capítulo 7.3), pelo menos a cada 5 anos	•	Substitua o óleo sintético Substitua o retentor (não volte a montar na mesma faixa de desgaste)
•	Variável (dependendo de factores externos)	•	Retoque ou renove a pintura anti-corrosiva



Inspecção / Manutenção Períodos de inspecção e manutenção



8.2.2 Redutor primário RF../KF

Frequência	Passos requiridos para a manutenção/ inspecção			
A cada 3000 horas de operação, pelo menos semestralmente	 Verifique o estado e o nível do óleo Controle os ruídos durante o funcionamento (eventuais danos nos rolamentos) Controlo visual das vedações (fuga) 			
Dependendo das condições de operação, pelo	Substitua o óleo mineral			
menos a cada 3 anos • Em função da temperatura do óleo	 Substitua a massa dos rolamentos (recomendação) Substitua o retentor (não volte a montar na mesma faixa de desgaste) 			
Dependendo das condições de operação, pelo	Substitua o óleo sintético			
menos a cada 5 anos • Em função da temperatura do óleo	 Substitua a massa dos rolamentos (recomendação) Substitua o retentor (não volte a montar na mesma faixa de desgaste) 			
Variável (dependendo de factores externos)	Retoque ou renove a pintura anti-corrosiva			

8.2.3 Adaptador AL /AM

F	requência	Passos requiridos para a manutenção/ inspecção		
•	A cada 3000 horas de operação, pelo menos semestralmente	 Verificação da folga angular Controlo visual da coroa dentada elástica Controle os ruídos durante o funciona- mento (eventuais danos nos rolamentos) Controlo visual do adaptador (fuga) 		
•	Após 25000 a 30000 horas de operação	 Substitua a massa dos rolamentos Substitua o retentor (não volte a montar na mesma faixa de rodagem) Substitua a coroa dentada elástica 		

8.2.4 Tampa AD

Frequência	Passos requiridos para a manutenção/ inspecção
A cada 3000 horas de operação, pelo meno semestralmente	Controle os ruídos durante o funcionamento (eventuais danos nos rolamentos) Controlo visual do adaptador (fuga)
Após 25000 a 30000 horas de operação	Substitua a massa dos rolamentos
	Substitua o retentor



Inspecção / Manutenção Períodos de substituição de lubrificantes


8.3 Períodos de substituição de lubrificantes

No caso de versões especiais ou de condições ambientais agressivas, substitua o óleo com maior frequência.



NOTA

Para a lubrificação, são utilizados óleos lubrificantes minerais CLP e óleos lubrificantes sintéticos à base de PAO (polialfaolefina). O lubrificante sintético CLP HC (segundo DIN 51502) mostrado na figura abaixo corresponde aos óleos PAO.



- [1] Horas de operação
- [2] Temperatura do banho de óleo em regime permanente
- Valor médio por tipo de lubrificante a 70 °C



NOTA

Para uma optimização dos períodos de substituição do óleo, a SEW-EURODRIVE recomenda efectuar análises regulares do óleo do redutor (ver capítulo 8.5).



8.4 Verificação do nível do óleo

Observe os seguintes pontos:



NOTA

Verifique o estado do óleo apenas após o redutor ter arrefecido.




NOTA

Em unidades com **posições de montagem padrão** e **posições de montagem com inclinação**, verifique o nível do óleo com a unidade na posição de montagem final.

Em redutores com **posições de montagem variáveis**, mova o redutor para a posição inicial e observe as informações do accionamento ou a documentação da encomenda, antes de verificar o nível do óleo.

8.4.1 Redutor com vareta de medição do óleo

- Observe as informações apresentadas no capítulo "Trabalho preliminar antes da inspecção e da manutenção" (→ pág. 75).
- 2. Desaperte e remova a vareta de medição do óleo.
- 3. Limpe a vareta e volte a introduzi-la no redutor até ao encosto.
- 4. Desaperte novamente a vareta e controle o nível do óleo.



46048385

[1] O nível do óleo deve estar dentro destes limites


- 5. Se o nível do óleo for demasiado baixo, proceda da seguinte forma:
 - · Abra o bujão de abastecimento de óleo.
 - Abasteça com óleo novo do mesmo tipo através do bujão de abastecimento do óleo até à marca.
 - · Aperte o bujão de abastecimento de óleo.
- 6. Volte a aparafusar a vareta de medição do óleo.

Inspecção / Manutenção

Verificação das características do óleo

8.4.2 Redutor com óculo de inspecção do nível do óleo

- Observe as informações apresentadas no capítulo "Trabalho preliminar antes da inspecção e da manutenção" (→ pág. 75).
- 2. Verifique o nível do óleo de acordo com a figura seguinte.



[1] O nível do óleo deve estar dentro destes limites

- 3. Se o nível do óleo for demasiado baixo, proceda da seguinte forma:
 - · Abra o bujão de abastecimento de óleo.
 - Abasteça com óleo novo do mesmo tipo através do bujão de abastecimento do óleo até à marca.
 - · Aperte o bujão de abastecimento de óleo.

8.5 Verificação das características do óleo

- Observe as informações apresentadas no capítulo "Trabalho preliminar antes da inspecção e da manutenção" (→ pág. 75).
- 2. Procure a posição do bujão de drenagem do óleo e coloque um recipiente por baixo do bujão.
- 3. Desaperte lentamente o bujão e deixe escoar um pouco de óleo.
- 4. Volte a apertar o bujão de drenagem do óleo.
- 5. Verifique as características do óleo:
 - Para mais informações sobre o teor de água e viscosidade do óleo utilizado, contacte o fabricante do lubrificante.
 - Se o óleo apresentar alto grau de impurezas, substitua o óleo caso necessário mesmo fora dos intervalos de substituição de óleo especificados.





8.6 Substituição do óleo

8.6.1 Instruções



CUIDADO!

Perigo de danificação do redutor devido a substituição inadequada do óleo.

Eventuais danos materiais!

- · Observe os pontos seguintes.
- Ao efectuar a substituição do óleo, o redutor tem de ser sempre abastecido com o último tipo de óleo utilizado. Não é permitido misturar óleos de tipos ou de fabricantes diferentes. Nunca misture óleos sintéticos com óleos minerais ou óleos sintéticos diferentes. Ao mudar de óleo mineral para óleo sintético, ou de um óleo sintético para um outro óleo sintético de uma base diferente, o redutor tem que ser completamente lavado com o novo tipo de óleo.
- Para informações sobre os diferentes tipos de óleos disponíveis, consulte a tabela de lubrificantes apresentada no capítulo 10.2.
- Para informação sobre o tipo, a viscosidade e a quantidade de óleo necessários consulte a chapa de características do redutor. A quantidade de óleo especificada na chapa de características do redutor é um valor aproximado. As marcas no óculo de inspecção ou na vareta de medição do óleo representam os níveis decisivos para definir a quantidade de óleo correcta.
- · Substituía o óleo apenas com o redutor quente.
- Ao efectuar a substituição do óleo, lave completamente o interior do redutor, eliminando resíduos de óleo e matéria abrasiva. Para esta lavagem, deve ser utilizado o mesmo tipo de óleo posteriormente utilizado durante a operação do redutor. Abasteça a unidade com o novo óleo apenas depois de garantir que não existem restos de óleo usado.
- Consulte a documentação da encomenda para informação sobre a posição do bujão de nível, do bujão de drenagem e da válvula de respiro do óleo.
- Recicle o óleo usado de acordo com a legislação aplicável!

Inspecção / Manutenção Substituição do óleo

8.6.2 Procedimento



AVISO!

Perigo de queimaduras por redutor quente e óleo quente dentro do redutor.

Ferimentos graves!

- Deixe o redutor arrefecer antes de iniciar os trabalhos!
- O redutor deve estar ainda morno, pois se o redutor estiver frio, a drenagem do óleo será mais difícil devido à maior viscosidade do óleo.
- Observe as informações apresentadas no capítulo "Trabalho preliminar antes da inspecção e da manutenção" (→ pág. 75).
- 2. Coloque um recipiente debaixo do bujão de drenagem do óleo.
- 3. Remova o bujão de drenagem do óleo.
- 4. Remova o bujão de abastecimento (ou a válvula de respiro).

Nos redutores que não possuem bujão de abastecimento de óleo (dependente da posição de montagem), é utilizada a válvula de respiro como furo de enchimento de óleo.

- 5. Drene completamente o óleo.
- 6. Volte a apertar o bujão de drenagem do óleo.
- 7. Abasteça com óleo novo do mesmo tipo através do furo de enchimento de óleo.
 - Para abastecer de óleo, utilize um funil de enchimento (fineza máx. do filtro 25 µm).
 - Encha a unidade com a quantidade de óleo especificada na chapa de características. A quantidade de óleo especificada na chapa de características é um valor de referência.
 - Verifique se o nível do óleo está correcto verificando o óculo de inspecção do nível do óleo ou a vareta de medição do óleo.
 - Se for utilizado um radiador por óleo/água ou óleo/ar externo, consulte as instruções de operação do aparelho.
- 8. Aperte o bujão de abastecimento (ou a válvula de respiro).



NOTA

Óleo derramado deve ser imediatamente removido com uma substância aglutinante.





8.7 Verificação e limpeza do respiro



CUIDADO!

Perigo de danificação do redutor por limpeza inadequada.

Eventuais danos materiais!

- Tome medidas adequadas para impedir a entrada de objectos estranhos para dentro do redutor.
- 1. Elimine resíduos depositados na área do filtro de respiro.
- 2. Substitua filtros de respiro entupidos por novos.

8.8 Reabastecimento de massa lubrificante

Sistemas de vedação relubrificáveis podem ser abastecidos com massa lubrificante à base de sabão de lítio (ver capítulo 10.4). Introduza a massa por ponto de lubrificação, efectuando uma pressão moderada até sair massa lubrificante através da fenda de vedação.

Massa lubrificante usada é pressionada para fora da fenda de vedação, trazendo consigo sujidade e areia.



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

Tenha atenção para que massa lubrificante usada não saia incontroladamente para fora da unidade (medida preventiva contra eventual explosão, por ex., devido a reacções químicas).



Irregularidades

Notas sobre irregularidades

9 Irregularidades

9.1 Notas sobre irregularidades

Observe as informações abaixo antes de proceder à determinação da causa da irregularidade.



Λ

PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento.

Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor da alimentação.
- Tome medidas adequadas para impedir o seu arranque involuntário.





AVISO!

Perigo de queimaduras por redutor quente e óleo quente dentro do redutor. Ferimentos graves.

Deixe o redutor arrefecer antes de iniciar os trabalhos!



CUIDADO!

Perigo de danificação dos componentes em consequência de trabalhos incorrectos no redutor e no motor.

Eventuais danos materiais!

- Reparações dos accionamentos da SEW podem ser executadas apenas por técnicos especializados.
- A separação do accionamento do motor só pode ser realizada por técnicos especializados.
- Contacte o Serviço de Apoio a Clientes SEW-EURODRIVE.

9.2 Serviço de Apoio a Clientes

Caso necessite do nosso Serviço de Apoio a Clientes, indique sempre os seguintes dados:

- Informações completas da chapa de características
- Tipo e natureza do problema/irregularidade
- Quando e em que circunstâncias ocorreu a irregularidade
- · Possível causa do problema
- Se possível, tire uma fotografia digital





9.3 Irregularidades no redutor planetário P..

Irregularidade	Causa possível	Medida a tomar
Ruído de funcionamento anormal e regular	 Ruído de engrenagens/trituração: Danos nos rolamentos Ruído de batimento: Irregularidades nas engrenagens Torção do cárter nos pontos de fixação Ruído causado por rigidez insuficiente da fundação do redutor 	 Verifique o óleo (ver capítulo 8.5); substitua o rolamento Contacte o Serviço de Apoio a Clientes Verifique se há torção nos pontos de fixação do redutor e, se necessário, corrija Reforce a fundação do redutor
Ruído de funcionamento anormal e irregular	Corpos estranhos no óleo	Verifique o óleo (ver capítulo 8.5) Pare o accionamento, contacte o Serviço de Apoio a Clientes
Ruído de funcionamento invulgar na área de fixação do redutor	A fixação do redutor desapertou-se	 Aperte os parafusos / as porcas de fixação com o binário correspondente Substitua os parafusos / as porcas de fixação danificados
Temperatura de operação demasiado elevada	Óleo em excesso Óleo com demasiado uso Óleo demasiado sujo Temperatura ambiente demasiado elevada	 Verifique o nível do óleo e corrija, se necessário (ver capítulo 8.4) Verifique quando foi efectuada a última substituição do óleo e substitua-o, se necessário (ver capítulo 8.6) Proteja o redutor contra o efeito de calor externo (por ex., colocando-o num lugar à sombra) Substitua o óleo (ver capítulo 8.6)
Temperatura muito elevada nos rolamentos	Quantidade de óleo insuficiente Óleo com demasiado uso Rolamento danificado	 Verifique o nível do óleo e corrija, se necessário (ver capítulo 8.4) Verifique quando foi efectuada a última substituição do óleo e substitua-o, se necessário (ver capítulo 8.6) Controle os rolamentos; substitua, se necessário e contacte o Serviço de Apoio a Clientes
Derrame de óleo ¹⁾	 Junta no redutor com fuga Lábio de vedação do retentor de óleo virado ao contrário Retentor de óleo danificado / desgastado Óleo em excesso Accionamento instalado na posição de montagem incorrecta Arranques a frio frequentes (formação de espuma no óleo) e/ou excesso de óleo 	 Ventile o redutor, observe o funcionamento do redutor. Se o derrame do óleo persistir, contacte o Serviço de Apoio a Clientes Verifique os retentores e substitua-os, se necessário Contacte o Serviço de Apoio a Clientes Verifique a quantidade de óleo (capítulo 8.4) Instale o bujão de respiro na posição correcta

¹⁾ O derrame de uma pequena quantidade de óleo/massa lubrificante pelo retentor de óleo é normal durante a fase de rodagem do redutor (24 horas de rodagem, ver também DIN 3761).

Irregularidades

Irregularidades no redutor primário RF / KF

9.4 Irregularidades no redutor primário RF / KF

Irregularidade	Causa possível	Medida a tomar		
Ruído de funcionamento estranho e regular	Ruído de engrenagens/trituração: Danos nos rolamentos	Verifique o óleo → substitua o rolamento		
	Ruído de batimento: Irregularidades nas engrenagens	Contacte o Serviço de Apoio a Clientes		
Ruído de funcionamento estranho e irregular	Corpos estranhos no óleo	Verificação do óleo Pare o accionamento, consulte o Serviço de Apoic a Clientes		
Derrame de óleo 1) na tampa do redutor na flange do motor	Defeito na junta vedante da tampa do redutor	Aperte o parafuso na tampa do redutor e observe o redutor. Se o derrame do óleo persistir, contacte o Serviço de Apoio a Clientes		
 no vedante de óleo do motor na flange do redutor 	Vedante defeituoso	Contacte o Serviço de Apoio a Clientes		
no vedante de óleo do veio da saída.	Redutor sem respiro	Verificar a válvula do redutor		
Saída de óleo pela válvula	Óleo em excesso	Corrija a quantidade de óleo		
de respiro	Accionamento instalado na posição de montagem incorrecta	Instale a válvula de respiro numa posição correctaCorrija o nível do óleo		
	Arranques a frio frequentes (espuma de óleo) e/ou excesso de óleo	Instale um vaso de expansão de óleo		
Veio de saída parado apesar de o motor estar a rodar ou o veio de entrada estar a rodar	Ligação entre o veio e o cubo do redutor interrompida	Envie o redutor/moto-redutor para reparação		
Temperatura de operação muito elevada no anti-retorno	Anti-retorno danificado / com defeito	 Verifique o anti-retorno; substitua-o, se necessário Contacte o Serviço de Apoio a Clientes 		
Falha na função de bloqueio				

¹⁾ Durante a fase de rodagem (48 horas de rodagem), é possível que saia uma pequena quantidade de óleo/massa lubrificante do retentor

9.5 Irregularidades no adaptador AM / AL

Irregularidade	Causa possível	Medida a tomar		
Ruído de funcionamento anormal e regular	Ruído de engrenagens/trituração: Danos nos rolamentos	Contacte o Serviço de Apoio a Clientes SEW-EURO- DRIVE		
Derrame de óleo	Vedante defeituoso	Contacte o Serviço de Apoio a Clientes SEW-EURO- DRIVE		
Veio de saída parado apesar de o motor estar a rodar ou o veio de entrada estar a rodar		Envie o redutor para reparação na SEW-EURODRIVE		
Alteração dos ruídos de funcionamento e/ou ocor-	Desgaste da coroa dentada, transmissão de binário de curta duração através de metal	Substitua a coroa dentada		
rência de vibrações	Parafusos do bloqueio do cubo axial soltos	Aperte os parafusos		
Contacto com fluidos/óleos agressivos, influência de ozono, temperatura ambiente excessiva, etc. que causam uma alteração física da coroa dentada Temperaturas de contacto e ambiente inadmissíveis para a coroa dentada; máx. admissível: de -20 °C até +80 °C Sobrecarga		Contacte o Serviço de Apoio a Clientes SEW-EURO- DRIVE		





9.6 Irregularidades no motor

Irregularidade	Causa possível	Medida a tomar		
	Cabo de alimentação interrompido	Verifique e restabeleça as ligações		
	O freio não desbloqueia	→ ver Instruções de Operação do motor		
O motor não entra em	Fusível queimado	Substitua o fusível		
movimento	A protecção do motor actuou	Verifique se a protecção do motor está ajustada correctamente; rectifique a avaria		
	A protecção do motor não actua, irregularidade no controlo	Verifique o controlo da protecção do motor e, se necessá rio, elimine a irregularidade		
O motor não entra em movimento ou só com	Motor projectado para ligação em triângulo, mas ligado em estrela	Corrija a ligação		
dificuldade	Tensão ou frequência fora do valor nominal, pelo menos durante o arranque	Garanta condições estáveis na alimentação; verifique a secção transversal dos cabos de alimentação		
O motor não arranca quando ligado em estrela;	O binário de arranque em estrela é insuficiente	Arranque directamente, se a corrente de arranque em triângulo não for muito elevada, senão use um motor maior ou uma versão especial (contacte a SEW)		
só arranca em triângulo	Irregularidade na comutação estrela- triângulo	Corrija a avaria		
Sentido de rotação incorrecto	Motor ligado incorrectamente	Troque duas das fases		
	O freio não desbloqueia	→ ver Instruções de Operação do motor		
O motor zumbe e consome muita corrente	Falha nos enrolamentos	Envie o motor a uma oficina especializada para que seja reparado		
	O rotor roça			
Os fusíveis queimam ou	Curto-circuito nos condutores	Repare o curto-circuito		
os disjuntores de protec-	Curto-circuito no motor	Envie o motor a uma oficina especializada		
ção do motor disparam imediatamente	Terminais ligados incorrectamente	Corrija a ligação		
	Falha de terra no motor	Envie o motor a uma oficina especializada		
Forte redução da veloci- dade do motor sob carga	Sobrecarga	Meça a potência, utilize um motor maior ou, se necessário, reduza a carga		
add do motor oob odryd	Queda de tensão	Aumente a secção transversal dos cabos de alimentação		
	Sobrecarga	Meça a potência, utilize um motor maior ou, se necessário, reduza a carga		
	Arrefecimento insuficiente	Assegure um volume adequado de ar de arrefecimento e limpe as passagens do ar de arrefecimento; se necessário, coloque ventilação forçada		
	Temperatura ambiente demasiado elevada	Cumpra a gama de temperaturas admitidas		
	Motor ligado em triângulo e não em estrela como previsto	Corrija a ligação		
O motor sobreaquece	Cabo de alimentação com mau contacto (falta de uma fase)	Elimine o mau contacto		
(meça a temperatura)	Fusível queimado	Determine a causa e corrija-a (ver acima); substitua o fusível		
	A tensão de alimentação diverge em mais de 5% da tensão nominal do motor. Uma tensão mais elevada é particularmente desfavorável para motores de baixa velocidade, pois sob tensão normal, a corrente absorvida em vazio atinge quase a intensidade nominal.	Adapte o motor à tensão de alimentação		
	Modo de operação nominal excedido (S1 a S10, DIN 57530), p. ex., devido a uma frequência de arranque demasiado elevada	Adapte o motor às condições de operação efectivas; se necessário, consulte um técnico qualificado para determinar o tamanho correcto do accionamento		
Ruído excessivo	Rolamentos deformados, sujos ou danificados	Realinhe o motor, inspeccione os rolamentos; se necessário, encha com massa lubrificante ou substitua os rolamentos		
KUIUU EXCESSIVO	Vibração das peças em rotação	Rectifique a causa da vibração; corrija o desequilíbrio		
	Corpos estranhos nas passagens do ar de arrefecimento	Limpe as passagens do ar de arrefecimento		



9.7 Irregularidades no freio DR / DV

Problema	Causa possível	Medida a tomar		
	Tensão incorrecta no controlador do freio	Aplique a tensão correcta		
	Avaria no controlador do freio	Substitua o controlador do freio, verifique a resistência interna e o isolamento da bobina do freio, controle os relés		
	Entreferro máximo excedido devido ao desgaste dos ferodos	Meça e ajuste o entreferro		
O freio não desbloqueia	Queda de tensão nos cabos de alimentação > 10 %	Garanta uma alimentação correcta; inspeccione a secção transversal do cabo		
	Arrefecimento insuficiente, sobreaquecimento	Substitua o controlador do freio do tipo BG por um do tipo BGE		
	Bobina do freio com irregularidades entre espiras ou curto-circuito com partes condutoras	Substitua o freio completo e o controlador (oficina especializada); controle os relés		
	Rectificador avariado	Substitua o rectificador e a bobina do freio		
	Entreferro incorrecto	Meça e ajuste o entreferro		
	Desgaste completo do ferodo	Substitua o ferodo		
		Substitua o binário de frenagem (→ ver Instruções de operação do motor)		
O motor não trava	Binário de frenagem incorrecto	 Por alteração do tipo e do número de molas Freio BMG 05: através da instalação do mesmo corpo da bobina do freio BMG 1 Freio BMG 2: através da instalação do mesmo corpo da bobina do freio BMG 4 		
	Só para BM(G): o entreferro é tão grande que as porcas de afinação roçam no freio	Ajuste do entreferro		
	Só para BR03, BM(G): desbloqueador manual do freio não ajustado correctamente	Ajuste correctamente as porcas de afinação		
Acção do freio dema- siado lenta	O freio é comutado no circuito CA	Comutação simultânea dos circuitos CC e CA (p. ex., BSR); por favor, veja o esquema de ligações		
Ruídos nas proximi-	Desgaste das engrenagens causados por	Verifique os dados do projecto		
dades do freio	irregularidades no arranque	-> ver Instruções de Operação do motor		





10 Lubrificantes

10.1 Selecção do lubrificante



NOTA SOBRE A PROTECÇÃO CONTRA EXPLOSÃO

No caso da alteração da posição de montagem em relação aos dados de encomenda, é fundamental consultar a SEW-EURODRIVE. De outra forma, perda da autorização ATEX!



CUIDADO!

Perigo de danificação do redutor devido a selecção do lubrificante incorrecto.

Eventuais danos materiais!

- · Observe os pontos seguintes.
- A viscosidade e o tipo do óleo (mineral / sintético) a serem utilizados são determinados pela SEW-EURODRIVE de acordo com o pedido e estão indicados na confirmação do pedido e na chapa de características do redutor.

Caso estas condições se alterem, é necessário contactar a SEW-EURODRIVE.

Esta recomendação do lubrificante apresentada no capítulo "Tabela de lubrificantes" (→ pág. 91) não representa uma garantia de qualidade do lubrificante fornecido pelo respectivo fabricante. Cada fabricante é responsável pela qualidade do seu produto!

- Antes da colocação em funcionamento do redutor, é necessário verificar se foi utilizado o tipo de óleo e a quantidade de óleo correctos no redutor planetário e no redutor primário. Estas informações podem ser lidas na chapa de características do redutor e na tabela de lubrificantes apresentada na página seguinte.
- Em moto-redutores planetários com tanque de óleo conjunto, a quantidade de lubrificante e a viscosidade do lubrificante dependem exclusivamente da informação
 especificada na chapa de características do redutor planetário. O redutor planetário
 e o redutor primário são fornecidos sem óleo.
- · Nunca misture lubrificantes sintéticos entre si ou com lubrificantes minerais!





10.2 Lubrificantes autorizados

10.2.1 Informação geral

A tabela de lubrificantes apresentada na página seguinte indica os lubrificantes autorizados para os redutores. Observe a legenda seguinte da tabela de lubrificantes.

10.2.2 Legenda da tabela de lubrificantes

Abreviaturas, significado dos sombreados e observações:

CLP = Óleo mineral

CLP HC = Polialfaolefina sintética

= Lubrificante sintético (= massa lubrificante para os rolamentos com base sintética) = Lubrificante mineral (= massa lubrificante para rolamentos com base mineral)

1) = Temperatura ambiente

2) Comportamento crítico no arranque a baixas temperaturas



Lubrificante para a indústria alimentar (compatível com alimentos)



Óleo biodegradável (lubrificante para utilização na agricultura, em florestas e na pesca)

10.2.3 Observações em relação à tabela de lubrificantes



CUIDADO!

Perigo de danificação do redutor devido a selecção do lubrificante incorrecto.

Eventuais danos materiais!

- As gamas de temperaturas são valores de orientação. O factor decisivo é a viscosidade especificada na chapa de características.
- Se o funcionamento ocorrer sob condições extremas de frio ou calor, ou se ocorrerem mudanças nas condições de funcionamento após a elaboração do projecto, é necessário contactar a SEW-EURODRIVE.





10.2.4 Tabela de lubrificantes

47 049 02 05

											47 C	49 02 05
TOTAL	Carter EP 320	Carter EP 460	Carter EP 680	Carter EP 220		Carter SH 320	Carter SH 460	Carter SH 680	Carter SH 220	Carter SH 150		
(Castrol	Alpha SP 320 Optigear BM 320 Tribol 1100/320	Alpha SP 460 Optigear BM 460 Tribol 1100/460	Alpha SP 680 Optigear BM 680 Tribol 1100/680	Alpha SP 220 Optigear BM 220 Tribol 1100/220	Alpha SP 150 Optigear BM 150 Tribol 1100/150	Optigear Synthetic X 320 Alphasyn EP 320 Tribol 1510/ 320 Tribol 1710/ 320	Optigear Synthetic X 460 Alphasyn EP 460 Tribol 1510/ 460 Tribol 1710/ 460	Optigear Synthetic X 680 Tribol 1510/ 680	Optigear Synthetic X 220 Alphasyn EP 220 Tribol 1510/ 220 Tribol 1710/ 220	Optigear Synthetic X 150 Alphasyn EP 150 Tribol 1510/ 150 Tribol 1710/ 150	Optileb GT 460	
80	Goya NT 320	Goya NT 460	Goya NT 680	Goya NT 220	Goya NT 150	ELGreco 320	ELGreco 460	ELGreco 680	ELGreco 220	ELGreco 150		
ruc h s	Renolin CLP320 Renolin CLP320Plus Renolin High Gear 320	Renolin CLP460 Renolin CLP460Plus Renolin High Gear 460	Renolin CLP680 Renolin CLP680Plus Renolin High Gear 680	Renolin Unisyn CLP 220 Renolin High Gear synth 220	Renolin CLP 150 Renolin CLP 150 Plus	Renolin Unisyn CLP 320 Renolin High Gear synth 320	Renolin Unisyn CLP 460 Renolin High Gear synth 460	Renolin Unisyn CLP 680 Renolin High Gear synth 680	Renolin Unisyn CLP 220	Renolin Unisyn CLP 150	Geralyn SF 460	Plantogear 460 S
TEXACO	Meropa 320	Meropa 460	Meropa 680	Meropa 220	Meropa 150	Pinnacle WM 320	Pinnacle WM 460	Pinnacle WM 680	Pinnacle WM 220	Pinnacle WM 150		
dq 🌺	BP Energol GR-XF 320	BP Energol GR-XF 460	BP Energol GR-XF 680	BP Enersyn GR-XF 220	BP Energol GR-XF 150	BP Enersyn EP -XF 320	BP Enersyn EP -XF 460		BP Enersyn EP -XF 220	BP Enersyn EP-XF 150		
•	Degol BG 320 Plus	Degol BG 460 Plus		Degol BG 220 Plus	Degol BG 150 Plus	Degol PAS 320			Degol PAS 220	Degol PAS 150		
N. Commercial Strategies	KLÜBER GEM 1-320N	KLÜBER GEM 1-460N	KLÜBER GEM 1-680N	Klüber GEM1-220N	KLÜBER GEM 1-150N	Klüber GEM4-320N	Klüber GEM4-460N	Klüber GEM4-680N	Klüber GEM 4-220N	Klüber GEM 4-150N	Klübersynth UH1 6-460	Klübersynth GEM 2-460
	Shell Omala F320	Shell Omala F460	Shell Omala F680	Shell Omala F220		Shell Omala Oil HD 320	Shell Omala Oil HD 460	Shell Omala Oil HD 680	Shell Omala Oil HD 220		Shell Cassida Fluid GL 460	Shell Naturelle Klübersynth Gear Fluid EP GEM 2-460 460
Mobil®	Mobilgear XMP 320 Mobilgear 600XP 320	Mobilgear XMP 460 Mobilgear 600XP 460	Mobilgear XMP 680 Mobilgear 600XP 680	Mobilgear XMP 220 Mobilgear 600XP 220	Mobilgear XMP 150 Mobilgear 600XP 150	Mobilgear SHC XMP320 Mobil SHC 632	Mobilgear SHC XMP460 Mobil SHC 634	Mobilgear SHC XMP680 Mobil SHC 636	Mobilgear SHC XMP220	Mobilgear SHC XMP150		
ISO VG class	VG 320	VG 460	VG 680	VG 220	VG150	VG 320	VG 460	VG 680	VG 220	VG 150	VG 460	VG 460
(iso)	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	ССР НС	CLP HC	СГР НС	СГР НС	ССР НС	CLP HC	STATE E
1)	-10 +40	-5 +40	0 +50	-15 +30	-20 +20	2 +40	-20 +50	-20 +60	+30	+20	0 ++0	-20 +40
- 64 5			e:			-25			K	R 59	-50	7-

1200251787





10.2.5 Massas vedantes

Os rolamentos dos redutores primários RF / KF e dos motores são abastecidos, de fábrica, com as massas lubrificantes indicadas no quadro seguinte. A SEW-EURO-DRIVE recomenda a renovação da lubrificação aquando da substituição do óleo. Consulte as instruções de operação separadas dos redutores primários RF / KF e dos motores

	Temperatura ambiente	Fabricante	Tipo	
Rolamentos do redutor	–40 °C +80 °C	Fuchs	Renolit CX-TOM 15	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	−30 °C +40 °C	Castrol	Obeen F82	
	–20 °C +40 °C	Aral	Aralube BAB EP2	



NOTA

É necessária a seguinte quantidade de massa lubrificante:

- Para os rolamentos de funcionamento rápido (lado de entrada do redutor): encha um terço dos espaços ocos entre os elementos rolantes com massa lubrificante.
- Para os rolamentos de funcionamento lento (lado de saída do redutor): encha dois terços dos espaços ocos entre os elementos rolantes com massa lubrificante.



10.3 Quantidades de lubrificante

As quantidades de abastecimento de lubrificantes aqui especificadas são **valores aproximados**. Os valores exactos variam conforme o número de estágios e relações de transmissão.

O controlo do nível do óleo no redutor planetário é efectuado através do óculo de inspecção de nível do óleo ou da vareta de medição do óleo. No redutor primário, no bujão de nível do óleo.



NOTA

Em posições de montagem com inclinação, deve ser respeitada a quantidade de abastecimento de óleo especificada nas respectivas chapas de características.

10.3.1 Redutor planetário

T	Quantidade de lubrificante (em litros)								
Tamanho	M1	M2	M3	M4	M5	M6			
P002	4	7	4	7	4	4			
P012	6	11	6	11	6	6			
P022	8	14	8	14	8	8			
P032	11	20	11	20	11	11			
P042	15	29	15	29	15	15			
P052	20	38	20	38	20	20			
P062	25	48	25	48	25	25			
P072	30	58	30	58	30	30			
P082	40	83	40	83	40	40			

10.3.2 Redutores de engrenagens helicoidais primários (RF)

A quantidade de abastecimento de lubrificante é definida pela respectiva posição de montagem do redutor planetário e pela posição de montagem do moto-redutor primário RF.


Consulte o capítulo 3.4.2 para mais informações sobre as posições de montagem do redutor primário RF.

Fornecimento do redutor primário RF com abastecimento de óleo.

	Quantidade de lubrificante (em litros)								
	M1	M2	М3	M4	M5	М6			
Tamanho	0°	0°	180°	0°	270°	90°			
RF77	1.2	3.10	3.30	3.60	2.40	3.00			
RF87	2.4	6.4	7.1	7.2	6.3	6.4			
RF97	5.1	11.9	11.2	14.0	11.2	11.8			
RF107	6.3	15.9	17.0	19.2	13.1	15.9			
RF137	9.5	27.0	29.0	32.5	25.0	25.0			
RF147	16.4	47.0	48.0	52.0	42.0	42.0			
RF167	26.0	82.0	78.0	88.0	65.0	71.0			

Legenda	
M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6	= Posições de montagem para o redutor planetário
0° / 90° / 180° / 270°	= Posições de montagem para o redutor de engrenagens helicoidais primário





10.3.3 Redutores cónicos e redutores primários (KF)

A quantidade de abastecimento de lubrificante é definida pela respectiva posição de montagem do redutor planetário e pela posição de montagem do moto-redutor primário KF.

Consulte o capítulo 3.4.1 para mais informações sobre as posições de montagem do redutor primário KF.

Fornecimento do redutor primário KF com abastecimento de óleo.

		Quantidade de lubrificante (em litros)										
		M1	l			N	12		M3			
Tamanho	0° A	90° A	180° B	270° A	0° A	90° A	180° A	270° A	0° B	90° A	180° A	270° A
KF67	1.1	2.4	1.1	3.7	2.7	2.7	2.7	2.7	1.1	3.7	1.1	2.4
KF77	2.1	4.1	2.1	5.9	4.5	4.5	4.5	4.5	2.1	5.9	2.1	4.1
KF87	3.7	8.2	3.7	11.9	8.4	8.4	8.4	8.4	3.7	11.9	3.7	8.2
KF97	7.0	14.7	7.0	21.5	16.5	16.5	16.5	16.5	7.0	21.5	7.0	14.7
KF107	10.0	21.8	10.0	35.1	25.2	25.2	25.2	25.2	10.0	35.1	10.0	21.8
KF127	21.0	41.5	21.0	55.0	41.0	41.0	41.0	41.0	21.0	55.0	21.0	41.5
KF157	31.0	66	31.0	92.0	62.0	62.0	62.0	62.0	31.0	92.0	31.0	66.0

		Quantidade de lubrificante (em litros)										
		M4	ı			M5			M6			
Tamanho	0° A	90° A	180° B	270° A	0° A	90° B	180° A	270° A	0° B	90° A	180° A	270° B
KF67	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	1.1	3.7	1.1	3.7	1.1	2.4	1.1
KF77	4.5	4.5	4.5	4.5	4.1	2.1	5.9	2.1	5.9	2.1	4.1	2.1
KF87	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	3.7	11.9	3.7	11.9	3.7	8.2	3.7
KF97	15.7	15.7	15.7	15.7	14.7	7.0	21.5	7.0	21.5	7.0	14.7	7.0
KF107	25.2	25.2	25.2	25.2	21.8	10.0	35.1	10.0	35.1	10.0	21.8	10.0
KF127	41.0	41.0	41.0	41.0	41.5	21.0	55.0	21.0	55.0	21.0	41.5	21.0
KF157	62.0	62.0	62.0	62.0	66.0	31.0	92.0	31.0	92.0	31.0	66.0	31.0

Legenda	
M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6	= Posições de montagem para o redutor planetário
0° / 90° / 180° / 270°	= Posições de montagem para o redutor de engrenagens cónicas primário
A/B	= Posição da flange de montagem no redutor de engrenagens cónicas primário



Nr./No./N°

P002 -P082



11 Declaração de Conformidade

EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity Déclaration CE de conformité



900560009

im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte declares under sole responsibility conformity of the following products déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants

Industriegetriebe der Baureihen: Industrial gear units of the series: Réducteurs industriels des séries :

Kategorie: category: / Catégories : II 2GD

mit der with the / respectent la

Richtlinie

94/9 EG 94/9 EC / 94/9/CE Directive / Directive

angewandte harmonisierte Normen:

Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :

EN 1127-1:2007 EN 13463-1:2001 EN 13463-5:2003 EN 13463-8:2003 EN 60529:2000

SEW-EURODRIVE hinterlegt die gemäß 94/9EG, Anhang VIII geforderten Unterlagen bei benannter Stelle: FSA GmbH, EU - Kennnummer: 0588

SEW-EURODRIVE will archive the documents required according to 94/9/EC, Appendix VIII at the following location: FSA GmbH, EU Code 0588

SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation spécifiée dans la directive 94/9/CE, annexe VIII pour consultation à l'endroit désigné : FSA GmbH, code UE

Ort/Datum

Geschäftsführer Vertrieb und Marketing

Managing Director Sales and Marketing Place/date / Lieu et date

Directeur général international commercial et marketing

Bruchsal, 15.05.09

H. Sondermann



Alemanha			
Direcção principal Fábrica de produção Vendas	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Endereço postal Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Fábrica de produção / Redutor industrial	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.10 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-2970
Assistência Centros de competência	Região Centro	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Região Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (próximo de Hannover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Região Este	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (próximo de Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Região Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (próximo de Munique)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	Região Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (próximo de Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Electrónica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service Ho	tline / Serviço de Assistência a 24-horas	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência na Alema	nha.

França			
Fábrica de produção Vendas Serviço de assistência	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54 route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Fábrica de produção	Forbach	SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex	Tel. +33 3 87 29 38 00
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Nantes	SEW-USOCOME Parc d'activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F-44140 Le Bignon	Tel. +33 2 40 78 42 00 Fax +33 2 40 78 42 20



França						
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88			
	Para mais endereços consulte os serviços de assistência na França.					
Argentina						
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar			
Argélia						
Vendas	Argel	REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue 16200 El Harrach Alger	Tel. +213 21 8214-91 Fax +213 21 8222-84 info@reducom-dz.com http://www.reducom-dz.com			
Austrália						
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au			
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au			
África do Sul						
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za info@sew.co.za			
	Cape Town	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 cfoster@sew.co.za			
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 cdejager@sew.co.za			
	Nelspruit	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200	Tel. +27 13 752-8007 Fax +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za			



Á			
Austria			
Centro de	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.	Tel. +43 1 617 55 00-0
montagem		Richard-Strauss-Strasse 24	Fax +43 1 617 55 00-30
Vendas		A-1230 Wien	http://www.sew-eurodrive.at
Serviço de assistência			sew@sew-eurodrive.at
400101011014			
Bélgica			
Centro de	Bruxelas	SEW Caron-Vector	Tel. +32 16 386-311
montagem		Research park Haasrode	Fax +32 16 386-336
Vendas		Evenementenlaan 7	http://www.sew-eurodrive.be
Serviço de assistência		BE-3001 Leuven	info@sew-eurodrive.be
Assistência Centros	Redutores	SEW Caron-Vector	Tel. +32 84 219-878
de competência	industriais	Rue de Parc Industriel, 31	Fax +32 84 219-879
		BE-6900 Marche-en-Famenne	http://www.sew-eurodrive.be
		BE 6666 Marone on Famorine	service-wallonie@sew-eurodrive.be
	Antuérpia	SEW Caron-Vector	Tel. +32 3 64 19 333
		Glasstraat. 19	Fax +32 3 64 19 336
		BE-2170 Merksem	http://www.sew-eurodrive.be
			service-antwerpen@sew-eurodrive.be
Diologíasia			· -
Bielorússia Vendas	Minsk	SEW-EURODRIVE BY	Tel +375 17 298 47 56 / 298 47 58
veriuas	WIIIISK		
		RybalkoStr. 26	Fax +375 17 298 47 54
		BY-220033 Minsk	http://www.sew.by
			sales@sew.by
Brasil			
Fábrica de	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.	Tel. +55 11 2489-9133
produção		Avenida Amâncio Gaiolli, 152 -	Fax +55 11 2480-3328
Vendas		Rodovia Presidente Dutra Km 208	http://www.sew-eurodrive.com.br
Serviço de assistência		Guarulhos - 07251-250 - SP	sew@sew.com.br
assistericia		SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496	
Bulgária			
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH	Tel. +359 2 9151160
		Bogdanovetz Str.1	Fax +359 2 9151166
		BG-1606 Sofia	bever@bever.bg
Camarões			
Vendas	Douala	Electro-Services	Tel. +237 33 431137
		Rue Drouot Akwa	Fax +237 33 431137
		B.P. 2024	electrojemba@yahoo.fr
		Douala	
Canadá			
Centros de	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 905 791-1553
montagem		210 Walker Drive	Fax +1 905 791-2999
Vendas		Bramalea, ON L6T 3W1	http://www.sew-eurodrive.ca
Serviço de			I.watson@sew-eurodrive.ca
assistência	Vana	OFW FUDODDWF OO OF CAMADA LTD	T-1 +4 004 040 5505
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 604 946-5535
		Tilbury Industrial Park	Fax +1 604 946-2513
		7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1	b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 514 367-1124
	MOUNEAL		Fax +1 514 367-3677
		2555 Rue Leger	
		Lasalle, PQ H8N 2V9	a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Para mais ende	reços consulte os serviços de assistência no Cana	dá





Cazaquistão			
Vendas	Almaty	ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.Райымбека, 348 050061 г. Алматы Республика Казахстан	Тел. +7 (727) 334 1880 Факс +7 (727) 334 1881 http://www.sew-eurodrive.kz sew@sew-eurodrive.kz
Chile			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
China			
Fábrica de produção Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25323273 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.com.cn
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267922 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan	Tel. +86 27 84478388 Fax +86 27 84478389 wuhan@sew-eurodrive.cn
	Xi'An	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065	Tel. +86 29 68686262 Fax +86 29 68686311 xian@sew-eurodrive.cn
	Para mais ender	eços consulte os serviços de assistência na China.	
Colômbia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Coreia do Sul			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master.korea@sew-eurodrive.com



Coreia do Sul			
Jordia do Gui	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.	Tel. +82 51 832-0204
	Dusan	No. 1720 - 11, Songjeong - dong	Fax +82 51 832-0204
		Gangseo-ku	master@sew-korea.co.kr
		Busan 618-270	<u> </u>
Costa do Marfim			
	Abidian	CICA	T-1 +205 24 25 70 44
Vendas	Abidjan	SICA Société industrielle & commerciale pour	Tel. +225 21 25 79 44 Fax +225 21 25 88 28
		l'Afrique	sicamot@aviso.ci
		165, Boulevard de Marseille	
		26 BP 1115 Abidjan 26	
Croácia			
Vendas	Zagreb	KOMPEKS d. o. o.	Tel. +385 1 4613-158
Serviço de	3	Zeleni dol 10	Fax +385 1 4613-158
assistência		HR 10 000 Zagreb	kompeks@inet.hr
Dinamarca			
Centro de	Conombos	SEM EUDODDIVEA/S	Tel. +45 43 9585-00
montagem	Copenhaga	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30	Fax +45 43 9585-00
Vendas		DK-2670 Greve	http://www.sew-eurodrive.dk
Serviço de			sew@sew-eurodrive.dk
assistência			
Egipto			
Vendas	Cairo	Copam Egypt	Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Serviço de		for Engineering & Agencies	Fax +20 2 22594-757
assistência		33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	http://www.copam-egypt.com/
			copam@datum.com.eg
Emirados Árabes Un	idos		
Vendas	Sharjah	Copam Middle East (FZC)	Tel. +971 6 5578-488
Serviço de assistência		Sharjah Airport International Free Zone	Fax +971 6 5578-499
assistencia		P.O. Box 120709	copam_me@eim.ae
		Sharjah	
Eslováquia			
Vendas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 2 33595 202
		Rybničná 40	Fax +421 2 33595 200
		SK-831 06 Bratislava	sew@sew-eurodrive.sk
	¥	05/45	http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ	Tel. +421 41 700 2513
		ulica M.R.Štefánika 71	Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
		SK-010 01 Žilina	Some Som Salounivo.on
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 48 414 6564
	•	Rudlovská cesta 85	Fax +421 48 414 6566
		SK-974 11 Banská Bystrica	sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 55 671 2245
		Slovenská ulica 26	Fax +421 55 671 2254
		SK-040 01 Košice	sew@sew-eurodrive.sk
Eslovénia			
Eslovénia Vendas	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.	Tel. +386 3 490 83-20
	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21





Espanha			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es
Estónia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee
EUA			
Fábrica de produção Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Região Sudeste	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manufacturing +1 864 439-9948 Fax Assembly +1 864 439-0566 Fax Confidential/HR +1 864 949-5557 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Região Nordeste	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com
	Região Centro- Oeste	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 332-0038 cstroy@seweurodrive.com
	Região Sudoeste	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Região Oeste	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, CA 94544	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6433 cshayward@seweurodrive.com
	Para mais endereç	cos consulte os serviços de assistência nos EUA	.
Finlândia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
Fábrica de produção Centro de montagem	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabão			
Vendas	Libreville	ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun	Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr
Grã-Bretanha			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Normanton Drive Service Hot	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR line / Serviço de Assistência a 24-horas	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk Tel. 01924 896911
	Ditte Gervice Hot	Got rigo do Addiatericia a 24-1101a3	151. 0 102+ 0000 I I



Grécia			
Vendas Serviço de assistência	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box 80136 GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Holanda			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
Hong Kong			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk
Hungria			
Vendas Serviço de assistência	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
Irlanda			
Vendas Serviço de assistência	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie
Israel			
Vendas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il
Itália			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Solaro	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Índia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com sales@seweurodriveindia.com subodh.ladwa@seweurodriveindia.com
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com





Índia			
india	Vadodara	SEW-EURODRIVE INDIA PRIVATE LIMITED UNIT NO. 301, SAVORITE BLDG, PLOT NO. 143, VINAYAK SOCIETY, OFF OLD PADRA ROAD, VADODARA - 390 007. Gujarat	Mobile +91 96657 52978 sayan.mukerjee@seweurodriveindia.com
Japão			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373855 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Letónia			
Vendas	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 6 7139253 Fax +371 6 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Libano			
Vendas	Beirute	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 510 532 Fax +961 1 494 971 ssacar@inco.com.lb
Jordânia Kuwait Arábia Saudita Síria	Beirute	Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P. 55-378 Beirut	Tel. +961 1 494 786 Fax +961 1 494 971 info@medrives.com http://www.medrives.com
Lituânia			
Vendas	Alytus	UAB Irseva Statybininku 106C LT-63431 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburgo			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bruxelas	SEW Caron-Vector Research park Haasrode Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.be info@sew-eurodrive.be
Malásia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my
Marrocos			
Vendas	Casablanca	Afit Route D'El Jadida KM 14 RP8 Province de Nouaceur Commune Rurale de Bouskoura MA 20300 Casablanca	Tel. +212 522633700 Fax +212 522621588 fatima.haquiq@premium.net.ma http://www.groupe-premium.com



México			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Quéretaro, México	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
Noruega			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
Nova Zelândia			
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Auckland Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz Tel. +64 3 384-6251
		10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Paquistão			
Vendas	Carachi	Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi	Tel. +92 21 452 9369 Fax +92-21-454 7365 seweurodrive@cyber.net.pk
Peru			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Polónia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Łódź Serviço de Assis	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Tel. +48 42 676 53 00 Fax +48 42 676 53 45 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl Tel. +48 602 739 739
			(+48 602 SEW SEW) serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
Ruménia			
Vendas Serviço de assistência	Bucareste	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro





Rússia			
	0=-	ZAO CEIM ELIDODDIVE	Tal. 17 040 2222522 17 042 5257442
Centro de montagem	São Petersburgo	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Vendas	reteraburgo	P.O. Box 36	Fax +7 812 3332523
Serviço de		195220 St. Petersburg Russia	http://www.sew-eurodrive.ru
assistência			sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Vendas	Dakar	SENEMECA	Tel. +221 338 494 770
		Mécanique Générale	Fax +221 338 494 771
		Km 8, Route de Rufisque	senemeca@sentoo.sn
		B.P. 3251, Dakar	http://www.senemeca.com
Sérvia			
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o.	Tel. +381 11 347 3244 /
		Ustanicka 128a	+381 11 288 0393
		PC Košum, IV floor	Fax +381 11 347 1337
		SCG-11000 Beograd	office@dipar.rs
Singapura			
Centro de	Singapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD.	Tel. +65 68621701
montagem		No 9, Tuas Drive 2	Fax +65 68612827
Vendas		Jurong Industrial Estate	http://www.sew-eurodrive.com.sg
Serviço de		Singapore 638644	sewsingapore@sew-eurodrive.com
assistência			
Suécia			
Centro de	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 36 3442 00
montagem		Gnejsvägen 6-8	Fax +46 36 3442 80
Vendas		S-55303 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
Serviço de assistência		Box 3100 S-55003 Jönköping	jonkoping@sew.se
Suíça			
Centro de	Basiléia	Alfred Imhof A.G.	Tel. +41 61 417 1717
montagem	Dasileia	Jurastrasse 10	Fax +41 61 417 1700
Vendas		CH-4142 Münchenstein bei Basel	http://www.imhof-sew.ch
Servico de		GIT-4 142 MUNCHENSTEIN DEI Dasei	info@imhof-sew.ch
assistência			ino@ininor-sew.cii
Tailândia			
Centro de	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.	Tel. +66 38 454281
montagem		700/456, Moo.7, Donhuaroh	Fax +66 38 454288
Vendas		Muang	sewthailand@sew-eurodrive.com
Serviço de assistência		Chonburi 20000	
República Checa			
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.	Tel. +420 255 709 601
	•	Business Centrum Praha	Fax +420 220 121 237
		Lužná 591	http://www.sew-eurodrive.cz
		CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	sew@sew-eurodrive.cz
Tunísia			
Vendas	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service	Tel. +216 79 40 88 77
		Zone Industrielle Mghira 2	Fax +216 79 40 88 66
		Lot No. 39	http://www.tms.com.tn
		2082 Fouchana	tms@tms.com.tn





Turquia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Istambul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419163 / 4419164 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr
Ucrânia			
Vendas Serviço de assistência	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Venezuela			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve ventas@sew-eurodrive.com.ve sewfinanzas@cantv.net
Vietname			
Vendas	Cidade de Ho Chi Minh	Todos os ramos excepto portos, indústria mineira e Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn
		Portos, indústria mineira e Offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 totien@ducvietint.com
	Hanói	Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City	Tel. +84 4 37730342 Fax +84 4 37762445 namtrunghn@hn.vnn.vn





Índice

Acoplamento 46 Acoplamento de adaptador AM 57 Adaptador AD 30 Adaptador AM 77 Adaptador AM com anti-retorno AM./RS 60 Adaptador AR 30 Adaptador IEC AM63 - 280 57 Adaptador NEMA AM56 - 365 57 Alinhamento do veio 40 Anti-retorno 70 B Binários de aperto para fixação do redutor 46 Binários de aperto para o braço de binário 48 Braço de binário 31, 48 C Chapa de características 15 Colocação dos redutores fora de serviço 73 Colocação de redutor planetário e redutor primário 47 Combinação de redutor planetário e redutor primário 14 Componentes para o lado de entrada 30 Condições de transporte 12 Corrosão 35 D Danos devido ao transporte 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 <td< th=""><th>A</th></td<>	A
Adaptador AD 30 Adaptador AL/AM 77 Adaptador AM 30 Adaptador AR 30 Adaptador AR 30 Adaptador IEC AM63 - 280 57 Adaptador NEMA AM56 - 365 57 Alinhamento do veio 40 Anti-retorno 70 B Binários de aperto para fixação do redutor 46 Binários de aperto para o braço de binário 48 Braço de binário 31, 48 C C Chapa de características 15 Colocação dos redutores fora de serviço 73 Colocação de redutor planetário e redutor primário 14 Componentes para o lado de entrada 30 Condições de armazenamento 12, 13 Condições de transporte 12 Corrosão 35 D Danos devido ao transporte 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem 12 Estru	Acoplamento46
Adaptador AL/AM	Acoplamento de adaptador AM57
Adaptador AM 30 Adaptador AM com anti-retorno AM/RS 60 Adaptador AR 30 Adaptador IEC AM63 - 280 57 Adaptador NEMA AM56 - 365 57 Alinhamento do veio 40 Anti-retorno 70 B Binários de aperto para fixação do redutor 46 Binários de aperto para o braço de binário 48 Braço de binário 31, 48 C Chapa de características 15 Colocação dos redutores fora de serviço 73 Colocação de redutor planetário e redutor primário 14 Componentes para o lado de entrada 30 Condições de armazenamento 12, 13 Condições de transporte 12 Corrosão 35 D Danos devido ao transporte 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem 12 Estrutura do redutor 14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor 9 <tr< td=""><td>Adaptador AD30</td></tr<>	Adaptador AD30
Adaptador AM com anti-retorno AM. /RS .60 Adaptador AR .30 Adaptador IEC AM63 - 280 .57 Adaptador NEMA AM56 - 365 .57 Alinhamento do veio .40 Anti-retorno .70 B Binários de aperto para fixação do redutor .46 Binários de aperto para o braço de binário .48 Braço de binário .31, 48 C C Chapa de características .15 Colocação dos redutores fora de serviço .73 Colocação de redutor planetário e redutor primário .14 Componentes para o lado de entrada .30 Condições de armazenamento .12, 13 Condições de transporte .12 Corrosão .35 D Danos devido ao transporte .10 Designação da unidade .15 Desmontagem do disco de aperto .54 Disco de aperto .50 Dispositivos de protecção .35 E E Embalagem .12 Estrutura do redutor .9 Exclusão da responsabilidade .6<	Adaptador AL/AM77
Adaptador AR 30 Adaptador IEC AM63 - 280 57 Adaptador NEMA AM56 - 365 57 Alinhamento do veio 40 Anti-retorno 70 B Binários de aperto para fixação do redutor 46 Binários de aperto para o braço de binário 48 Braço de binário 31, 48 C Chapa de características 15 Colocação dos redutores fora de serviço 73 Colocação de redutor planetário e redutor primário 14 Componentes para o lado de entrada 30 Condições de armazenamento 12, 13 Condições de transporte 12 Corrosão 35 D Danos devido ao transporte 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem 12 Estrutura do redutor 14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor 9 Exclusão da responsabilidade 6 F Ferramenta 34	Adaptador AM30
Adaptador AT 30 Adaptador IEC AM63 - 280 57 Adaptador NEMA AM56 - 365 57 Alinhamento do veio 40 Anti-retorno 70 B Binários de aperto para fixação do redutor 46 Binários de aperto para o braço de binário 48 Braço de binário 31, 48 C Chapa de características 15 Colocação dos redutores fora de serviço 73 Colocação em funcionamento 67 Combinação de redutor planetário e redutor primário 14 Componentes para o lado de entrada 30 Condições de armazenamento 12, 13 Condições de transporte 12 Corrosão 35 D Danos devido ao transporte 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem 12 Estrutura do redutor 14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor 9 Exclusão da responsabilidade 6	Adaptador AM com anti-retorno AM/RS60
Adaptador IEC AM63 - 280 .57 Adaptador NEMA AM56 - 365 .57 Alinhamento do veio .40 Anti-retorno .70 B Binários de aperto para fixação do redutor .46 Binários de aperto para o braço de binário .48 Braço de binário .31, 48 C Chapa de características .15 Colocação dos redutores fora de serviço .73 Colocação em funcionamento .67 Combinação de redutor planetário e redutor primário .14 Componentes para o lado de entrada .30 Condições de armazenamento .12, 13 Condições de transporte .12 Corrosão .35 D Danos devido ao transporte .10 Designação da unidade .15 Desmontagem do disco de aperto .54 Disco de aperto .54 Dispositivos de protecção .35 E E Embalagem .12 Estrutura do redutor .9 Exclusão da responsabilidade .6 F F Ferram	Adaptador AR30
Adaptador NEMA AM56 - 365 .57 Alinhamento do veio .40 Anti-retorno .70 B Binários de aperto para fixação do redutor .46 Binários de aperto para o braço de binário .48 Braço de binário .31, 48 C C Chapa de características .15 Colocação dos redutores fora de serviço .73 Colocação em funcionamento .67 Combinação de redutor planetário e redutor primário .14 Componentes para o lado de entrada .30 Condições de armazenamento .12, 13 Condições de transporte .12 Corrosão .35 D Danos devido ao transporte .10 Designação da unidade .15 Desmontagem do disco de aperto .54 Disco de aperto .50 Dispositivos de protecção .35 E Embalagem .12 Estrutura do redutor .14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor .9 Exclusão da responsabilidade .6 F Ferramenta .46<	Adaptador AT30
Alinhamento do veio .40 Anti-retorno .70 B Binários de aperto para fixação do redutor .46 Binários de aperto para o braço de binário .48 Braço de binário .31, 48 C C Chapa de características .15 Colocação dos redutores fora de serviço .73 Colocação em funcionamento .67 Combinação de redutor planetário e redutor primário .14 Componentes para o lado de entrada .30 Condições de armazenamento .12, 13 Condições de transporte .12 Corrosão .35 D Danos devido ao transporte .10 Designação da unidade .15 Desmontagem do disco de aperto .54 Disco de aperto .50 Dispositivos de protecção .35 E Embalagem .12 Estrutura do redutor .14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor .9 Exclusão da responsabilidade .6 F Ferramenta .46	Adaptador IEC AM63 - 28057
Alinhamento do veio .40 Anti-retorno .70 B Binários de aperto para fixação do redutor .46 Binários de aperto para o braço de binário .48 Braço de binário .31, 48 C C Chapa de características .15 Colocação dos redutores fora de serviço .73 Colocação em funcionamento .67 Combinação de redutor planetário e redutor primário .14 Componentes para o lado de entrada .30 Condições de armazenamento .12, 13 Condições de transporte .12 Corrosão .35 D Danos devido ao transporte .10 Designação da unidade .15 Desmontagem do disco de aperto .54 Disco de aperto .50 Dispositivos de protecção .35 E Embalagem .12 Estrutura do redutor .14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor .9 Exclusão da responsabilidade .6 F Ferramenta .46	Adaptador NEMA AM56 - 36557
Anti-retorno .70 B Binários de aperto para fixação do redutor .46 Binários de aperto para o braço de binário .48 Braço de binário .31, 48 C C Chapa de características .15 Colocação dos redutores fora de serviço .73 Colocação em funcionamento .67 Combinação de redutor planetário e redutor primário .14 Componentes para o lado de entrada .30 Condições de armazenamento .12, 13 Condições de transporte .12 Corrosão .35 D Danos devido ao transporte .10 Designação da unidade .15 Desmontagem do disco de aperto .54 Disco de aperto .50 Dispositivos de protecção .35 E Embalagem .12 Estrutura do redutor .14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor .9 Exclusão da responsabilidade .6 F Ferramenta .34 Fixação dos redutores .46	Alinhamento do veio40
B Binários de aperto para fixação do redutor 46 Binários de aperto para o braço de binário 48 Braço de binário 31, 48 C 15 Colocação dos redutores fora de serviço 73 Colocação em funcionamento 67 Combinação de redutor planetário e redutor primário 14 Componentes para o lado de entrada 30 Condições de armazenamento 12, 13 Condições de transporte 12 Corrosão 35 D Danos devido ao transporte 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem 12 Estrutura do redutor 14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor 9 Exclusão da responsabilidade 6 F Ferramenta 34 Fixação dos redutores 46	
Binários de aperto para fixação do redutor	
Binários de aperto para o braço de binário	_
Braço de binário 31, 48 C C Chapa de características 15 Colocação dos redutores fora de serviço 73 Colocação em funcionamento 67 Combinação de redutor planetário e redutor primário 14 Componentes para o lado de entrada 30 Condições de armazenamento 12, 13 Condições de transporte 12 Corrosão 35 D Danos devido ao transporte 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem 12 Estrutura do redutor 14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor 9 Exclusão da responsabilidade 6 F Ferramenta 34 Fixação dos redutores 46	
C Chapa de características 15 Colocação dos redutores fora de serviço 73 Colocação em funcionamento 67 Combinação de redutor planetário e redutor primário 14 Componentes para o lado de entrada 30 Condições de armazenamento 12, 13 Condições de transporte 12 Corrosão 35 D Danos devido ao transporte 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem 12 Estrutura do redutor 14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor 9 Exclusão da responsabilidade 6 F Ferramenta 34 Fixação dos redutores 46	
Chapa de características	Braço de binário31, 48
Colocação dos redutores fora de serviço .73 Colocação em funcionamento .67 Combinação de redutor planetário e redutor primário .14 Componentes para o lado de entrada .30 Condições de armazenamento .12, 13 Condições de transporte .12 Corrosão .35 D Danos devido ao transporte .10 Designação da unidade .15 Desmontagem do disco de aperto .54 Disco de aperto .50 Dispositivos de protecção .35 E Embalagem .12 Estrutura do redutor .14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor .9 Exclusão da responsabilidade .6 F Ferramenta .34 Fixação dos redutores .46	С
Colocação dos redutores fora de serviço .73 Colocação em funcionamento .67 Combinação de redutor planetário e redutor primário .14 Componentes para o lado de entrada .30 Condições de armazenamento .12, 13 Condições de transporte .12 Corrosão .35 D Danos devido ao transporte .10 Designação da unidade .15 Desmontagem do disco de aperto .54 Disco de aperto .50 Dispositivos de protecção .35 E Embalagem .12 Estrutura do redutor .14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor .9 Exclusão da responsabilidade .6 F Ferramenta .34 Fixação dos redutores .46	Chapa de características15
Colocação em funcionamento	
Combinação de redutor planetário e redutor primário 14 Componentes para o lado de entrada 30 Condições de armazenamento 12, 13 Condições de transporte 12 Corrosão 35 D Danos devido ao transporte 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem 12 Estrutura do redutor 14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor 9 Exclusão da responsabilidade 6 F Ferramenta 34 Fixação dos redutores 46	-
primário 14 Componentes para o lado de entrada 30 Condições de armazenamento 12, 13 Condições de transporte 12 Corrosão 35 D Danos devido ao transporte 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem 12 Estrutura do redutor 14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor 9 Exclusão da responsabilidade 6 F Ferramenta 34 Fixação dos redutores 46	
Condições de armazenamento 12, 13 Condições de transporte 12 Corrosão 35 D Danos devido ao transporte 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem 12 Estrutura do redutor 14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor 9 Exclusão da responsabilidade 6 F Ferramenta 34 Fixação dos redutores 46	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Condições de transporte 12 Corrosão 35 D 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem Estrutura do redutor 14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor 9 Exclusão da responsabilidade 6 F Ferramenta Fixação dos redutores 46	Componentes para o lado de entrada30
Condições de transporte 12 Corrosão 35 D 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem Estrutura do redutor 14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor 9 Exclusão da responsabilidade 6 F Ferramenta Fixação dos redutores 46	·
Corrosão 35 D Danos devido ao transporte 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem 12 Estrutura do redutor 14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor 9 Exclusão da responsabilidade 6 F Ferramenta 34 Fixação dos redutores 46	-
D Danos devido ao transporte 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem Estrutura do redutor 14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor 9 Exclusão da responsabilidade 6 F Ferramenta Fixação dos redutores 46	·
Danos devido ao transporte 10 Designação da unidade 15 Desmontagem do disco de aperto 54 Disco de aperto 50 Dispositivos de protecção 35 E Embalagem 12 Estrutura do redutor 14, 17 Etiqueta auto-colante no redutor 9 Exclusão da responsabilidade 6 F Ferramenta 34 Fixação dos redutores 46	
Designação da unidade	_
Desmontagem do disco de aperto	
Disco de aperto	
Dispositivos de protecção	
E Embalagem	
Embalagem	Dispositivos de protecção35
Estrutura do redutor	E
Estrutura do redutor	Embalagem12
Etiqueta auto-colante no redutor	
Exclusão da responsabilidade	•
F Ferramenta	
Ferramenta	
Fixação dos redutores46	•
Fundação40	
	Fundação40
1	I
Informação sobre direitos de autor6	Informação sobre direitos de autor6
	Inspecção
Inchaccão	1119herdan

Instalação	. 34
Instalação do redutor	. 38
Instruções de instalação	. 35
Instruções de montagem	. 35
Irregularidades	. 84
Irregularidades durante a operação	. 84
L	
L Lábios de vedação	37
Lubrificantes	
	. 00
М	
M1M6	
Manutenção	
Massas vedantes	
Meio envolvente	
Montagem do acoplamento	
Montagem dos componentes de entrada	
Montagem dos componentes de saída	. 44
0	
Opções	. 30
P	٥.
Perdas por agitação do óleo	
Período de rodagem	
Períodos de inspecção	
Períodos de manutenção	
Períodos de substituição de lubrificantes	
Pictogramas	
Pinhão	
Pintura do redutor	
Polia de correia	
Posições de montagem19,	
Legenda	
P.KF	
P.RF	
PFKF	
PFRF	
Posições de montagem com inclinação	
Posições de montagem do redutor primário	
Protecção anticorrosiva externa	
Protecção anticorrosiva interna	
PT100	. 31
Q	
Quantidades de lubrificante	. 93

Índice

R

Reabastecimento de massa lubrificante Reciclagem		
Redutor com veio sólido		
Redutores de veio oco com braço de binário		.48
Retentores de óleo		.37
S		
Sensor de temperatura PT100	31,	65
Serviço de Apoio a Clientes		
Símbolos instalados no redutor		
Substituição do óleo		
T		
Tabela de lubrificantes para redutores		
planetários		.91
Tampa AD		
Tampa com anti-retorno AD/RS		.64
Tampa com furo de centragem AD/ZR		.62
Tampa com veio de entrada AD		.61
Temperatura da superfície		.71
Temperatura do óleo		.71
Tolerância de furo de centragem		.34
Tolerância diamétrica		.34
Tolerâncias		.34
Trabalho preliminar		.37
Transporte		.10
Tubo ascendente de óleo		.32
v		
Válvula de respiro	35,	38
Vaso de expansão de óleo		.32
Veio		.40
Veio oco		.50
Veio sólido		.44
Verificação das características do óleo		.80
Verificação do nível do óleo		.79
Verificação e limpeza do respiro		.83
Versão com flange		.47
Versão com patas		.46
Versões adicionais		.30
























SEW EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com